





## G1/classic

### Openen/Sluiten:

Voor het openen van het batterijvak de zwarte ring van de vibrator naar links draaien en voor het sluiten naar rechts.

### Batterijvervangning:

Twee 1,5 V Mignon R6 batterijen in tegenovergestelde richting plaatsen.

### Gebruik:

Door het draaien van de rode ring laat zich het vibreren regelen. Naar rechts sterker en vlugger, naar links zwaker en uit. Tip: Een beetje glijgel op waterbasis zorgt voor een

aangenaam inbrenggevoel en laat zich restloos verwijderen. Niet met glijgel op silikonebasis gebruiken.

### Verzorging:

Voor in gebruikname, en na ieder verder gebruik grondig met warm water en milde zeep reinigen vooral van vaginaal naar anaal gebruik. Het batterijvak mag niet met water in aanraking komen het moet absoluut droog blijven.

**Opgepast!** Vibrators zijn geen kinderspeelgoed, dus veiligweg voor de kinderen!

vibrators classic



## G II

### Openen/Sluiten:

Voor het openen op bijde zijden van de vibrator de markeringspunten boven op het deksel vast duwen en deksel gelijktijdig verschuiven, niet draaien. Voor het sluiten van het batterijvak het deksel juist inzetten en vast duwen tot er een klik hoorbaar is.

### Batterijvervangning:

Twee 1,5 V Mignon R6 in tegenovergestelde richting plaatsen.

### Gebruik:

De regelaar is in bijde richtingen draaiebaar. De vibratiesterkte laat zich van zacht tot intensief regelen, de maximale instelling en het uitschakelen zijn door rustpunten voelbaar. Generatie II vibrators zijn

waterafstotend en kunnen onder de dousche gebruikt worden. Tip: Een beetje glijgel op waterbasis zorgt voor een aangenaam inbrenggevoel en laat zich restloos verwijderen. Niet met glijgel op silikonebasis gebruiken.

### Verzorging:

Voor in gebruikname en na ieder verder gebruik met warm water en milde zeep grondig reinigen, vooral van vaginaal naar anaal gebruik. Generatie II vibrators zijn vochtbestendig, maar moeten na iedere gebruik in een vochtige omgeving en na de reiniging geopend worden en drogen.

### Opgepast!

Vibrators zijn geen kinderspeelgoed, dus veilig weg voor de kinderen!

vibrators generatie II



## TWIST 'N' SHAKE

### Openen/Sluiten:

Voor het openen van het batterijvak het dekseltje in pijlrichting schuiven. Voor het sluiten in omgekeerde pijlrichting schuiven.

### Batterijvervangning:

Vier 1,5 V Mignon R6 batterijen naar afbeelding plaatsen, na ieder gebruik batterijen verwijderen want de vibrator gebruikt reststroom.

### Bediening:

De vibrator dient gelijktijdig voor de stimulatie van vagina en klitoris. Door het duwen van de „power“-knop is de vibrator ingeschakeld en een rood lampje gaat branden, door nogmaals duwen is hij weer uit. Over de „twist“-

regelaar laat zich de draaisnelheid van de vibrator regelen, van traag naar snel. De „shake“-regelaar regeld de sterkte van zacht naar intensief vibreren. Tip: Een beetje glijgel op waterbasis zorgen voor een aangenaam inbrenggevoel en laat zich restloos verwijderen. Niet met glijgel op silikonebasis gebruiken.

### Verzorging:

Voor in gebruikname, en na ieder verder gebruik grondig met warm water en milde zeep reinigen, vooral van vaginaal naar anaal gebruik. Het batterijvak mag niet met water in aanraking komen.

### Opgepast!

Vibrators zijn geen kinderspeelgoed, dus veilig weg voor de kinderen!

roterende vibrators



## LAYAspot

### Openen/Sluiten en batterij vervangning:

Batterijvak door draaibeweging naar links openen, dekseltje afnemen en twee nieuwe 1,2 Volt Micro AAA batterijen of geladene acus (zie afbeelding op batterijvak) in zetten. Deksel door draai naar rechts weer sluiten. Lege batterijen voorschriftsmatig ontzorgen.

### Gebruik:

LAYAspot word op het gewenste lichaamsdeel geplaatst en zorgt daar voor een prikkelend gevoel. De vibratiesterkte is over de tipknopjes aan de bovenkant van zacht tot intensief te regelen. Er zijn drie vibratieprogrammas die voor afwisseling zorgen.



### Bedrijven:

De plus knop op de bovenkant van LAYAspot in duwen en voor een paar seconden vasthouden, de LAYAspot begint op de laagste stand te vibreren. Word een sterkere vibratie gewenst dan verder de knop vasthouden tot de gewenste sterkte bereikt is. Word er op nieuw langer op de knop gedruwd gaat LAYAspot in het eerste programma van traag interval vibratie. Als er verder gedruwd word gaat het in het tweede programma voor korte en snellere vibratie intervallen. Het derde programma gaat nog sneller en intensiever in intervallen vibreren. Als er op de minusknop gedruwd word in het programma, gaat de vibrator automatisch terugschakelen op de sterkste stand zonder intervallen vibreren. Word de minus knop konstant gedruwd gaat de vibrator vertraagt vibreren, na nogmaals duwen staat de vibrator stil.

### Tip:

Een beetje glijgel zorgt voor een aangenaam gevoel.

### Verzorging:

Voor in gebruikname van het produkt met warm water en milde zeep grondig reinigen, en na ieder verder gebruik.

### Opgepast!

LAYAspot is waterbestendig maar het is raadzaam na gebruik de batterijen er uit te nemen en het batterijvak te drogen.

### Ogelet!

LAYAspot is geen kinderspeelgoed, dus veilig weg voor de kinderen!

oplegvibrators