

DEU Die gesamte Produktpalette und mehr Informationen zu FUN FACTORY unter *

ENG More information on FUNFACTORY®, including the entire product range, can be found at *

FRA Consultez l'ensemble de la gamme de produits et obtenez de plus amples informations sur *

ESP Todo el abanico de productos y más información sobre FUN FACTORY bajo *

ITA Per la collezione completa e per ulteriori informazioni sui prodotti FUN FACTORY fare riferimento a *

РУС Весь ассортимент выпускаемой продукции и подробная информация о FUN FACTORY на сайте *



* www.funfactory.de



71102 71100

www.hugoboss.com

DEUTSCH

FUN FACTORY steht für ästhetisches Erotikspielzeug aus hochwertigen und hautfreundlichen Materialien. Formvollendetes Design und ein harmonisches Äußeres, kombiniert mit einer überzeugenden Funktionalität verleihen allen FUN FACTORY Produkten ihre Einzigartigkeit. Qualität „Made in Germany“.

microVIBES
Bezauberndes Powerwunder für Einsteigerinnen!
Entdecken Sie mit den wasserdichten microVIBES »FLY« Lustwelten der Sinne. Zärtlich, kraftvoll und diskret, alleine oder zu zweit – dank seiner samtweichen Silikonoberfläche und den drei Vibrationsprogrammen bietet Ihnen der microVIBE himmlisches Vergnügen und ungeahnten Spaß.

Die kleinsten Vibratoren der FUN FACTORY sind für AnfängerInnen bestens geeignet und sind zudem so handlich, dass sie unauffällig in jeder Handtasche verschwinden.

Anwendung & Funktion
microVIBES werden vaginal eingeführt und stimulieren dort durch prickelnde Vibrationen. Äußerlich angewendet, z.B. zur Massage der Brustwarzen, des Penis oder der Klitoris, sind sie ein erregender Genuss. Die Vibrationsstärke ist über die Tiptaste am Kopf des Bedienteils in drei Stufen von zart bis intensiv regelbar.

Um microVIBES in Betrieb zu nehmen, wird die obige Tiptaste kurz gedrückt: das Gerät schaltet sich ein und beginnt auf der niedrigsten Stufe zu vibrieren. Um die Vibrationsintensität zu steigern, wird die Tiptaste erneut gedrückt. Es gibt drei verschiedene Vibrationsstärken. Hat die Vibrationsstärke die dritte Stufe erreicht, schaltet der Vibrator bei erneutem Drücken der Taste in den drei Stufen jeweils wieder herunter bis hin zum Ausschalten.

Öffnen & Schließen | Batterien auswechseln
Batteriefach durch Drehbewegung nach links öffnen, Kappe abheben und drei neue Knopfzellen einsetzen. Kappe durch Drehung nach rechts wieder schließen. Wichtig: Knopfzellen nach Benutzung unbedingt herausnehmen und ggf. Batteriefach trocknen.

Achtung: Wasserdicht sind microVIBES nur, wenn das Batteriefach fest zuge dreht ist.

Wichtiger Hinweis:
Vor Inbetriebnahme muss das Isolierpapier (zum Schutz der Batterien vor Selbstentladung) aus dem Batteriefach entfernt werden. Danach das Batteriefach mit der Kappe wieder schließen.

Material
Das für die microVIBES verwendete Silikon (100 % Highest Quality Silicone) ist strapazierfähig, antiallergen und leicht zu reinigen. Die Silikonhülle des Toys und das Bedienteil sind NICHT fest miteinander verklebt. Das ermöglicht die separate Reinigung der beiden Teile, da das Steuerungsmodul aus der Hülle heraus gezogen werden kann.

Pflege
Das Gerät bitte vor Erstgebrauch und nach jeder Anwendung reinigen – lauwarmes Wasser und milde Seife sind hierfür ausreichend. Nach jeder Reinigung und nach Verwendung in feuchter Umgebung bitte das Batteriefach zur Belüftung öffnen. Das Bedienteil darf NUR in geschlossenen Zustand (mit fest verschlossener Kappe) mit Wasser gereinigt werden.

Tipp
Einige Tropfen Gleitgel sorgen für ein angenehmes Gefühl beim Einführen. FUN FACTORY empfiehlt ein Gleitgel auf Wasserbasis wie FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Warnhinweis
microVIBES sind NICHT für den analen Gebrauch geeignet!

microVIBES sind kein Kinderspielzeug – bitte halten Sie sie von Kleinkindern fern! Kommen die silikonhaltigen Toys mit silikonhaltigem Gleitgel (»BODYFLUID«) in Berührung, kann FUN FACTORY nicht ausschließen, dass das Material unerwünschte Gerüche aufnimmt.

Öffnen & Schließen | Batterien auswechseln
Bitte verwenden Sie Knopfzellen und beachten Sie, dass verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll gehören. Sorgen Sie für eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung und nutzen Sie die dafür vorgesehenen Recyclingmöglichkeiten.

Der Blister besteht aus umweltfreundlichem PET-Material.

ENGLISH

FUNFACTORY® stands for esthetic erotic toys made of high-quality and skin-friendly material. A perfect in form design and a harmonious appearance, combined with a convincing functionality lead to the uniqueness of FUNFACTORY® products. Superior quality "Made in Germany".

microVIBES
An enchanting miracle of power for beginners!
Discover with the waterproof microVIBES »FLY« the passionate worlds of all the senses. Gentle, powerful and discreet, alone or with a partner – thanks to its velvety soft silicone surface and the three vibration programs, the microVIBE offers you heavenly pleasure and surprising fun.

The smallest vibrator in the FUNFACTORY® product line, it is especially suited for beginners and is so handy that it discreetly disappears into any handbag.

Application & Function
microVIBES is inserted vaginally and stimulates with its tingly vibrations. Used externally, for example to massage breasts, penis or clitoris, it promises exciting pleasure. The vibration intensity can be regulated from gentle to intense using the touch button on the head of the operating unit.

To start microVIBES, press the top button briefly. The toy turns on and begins to vibrate on the lowest level. To increase the vibration intensity, press the touch button again. There are three different vibration strengths. Once the third level of vibration intensity is reached, press the touch button again and the vibrator goes down through the three levels again until switched off.

Warning
microVIBES are not a child's toy. Please keep away from children.

If the silicone toys comes into contact with a silicone based lubricating gel (»BODYFLUID«), FUNFACTORY® cannot rule out that an unpleasant smell may arise.

For our environment
Please use rechargeable batteries and do not dispose of batteries with the household garbage. Provide for an environmentally suitable disposal of the packaging and please use the recycling possibilities available. The blister consists of pollution-free PET material.

Important:
Before using the toy, please remove the paper from the battery compartment.

Important:
Before using toy, the iso-paper (to protect the batteries from self-discharging) must be removed from the battery compartment. Afterwards, close the battery compartment with the cap again.

Material
The Silicone used for the microVIBES (100 % Highest Quality Silicone) is body-friendly, flexible, easy to clean and hypoallergenic. The toy's silicone sheath and the operating unit are NOT glued together. This allows for cleaning the parts separately, because the control module can be pulled out of the shell.

Care
To keep the device hygienically clean, use lukewarm water and mild soap before initial use and after every utilization. Should the device be used in moist surroundings please open the battery panel to air dry. The control unit may ONLY be cleaned with water when closed (when cap is tightly fastened).

Tip
A few drops of lubricating gel promise a pleasant feeling when inserting the toys. FUNFACTORY® recommends a water based lubricating gel like FUNFACTORY® »TOYFLUID«.

Caution
microVIBES are not for anal use! microVIBES are not a child's toy. Please keep away from children.

If the silicone toys comes into contact with a silicone based lubricating gel (»BODYFLUID«), FUNFACTORY® cannot rule out that an unpleasant smell may arise.

For our environment
Please use rechargeable batteries and do not dispose of batteries with the household garbage. Provide for an environmentally suitable disposal of the packaging and please use the recycling possibilities available. The blister consists of pollution-free PET material.

Important:
Before using the toy, please remove the paper from the battery compartment.

esthétiques et aux matières douces. Le design parfait et harmonieux, associé à une fonctionnalité convaincante, offre à tous les produits FUN FACTORY une qualité exceptionnelle. Qualité «Made in Germany».

microVIBES
Une puissance magique pour novices!
Découvrez avec les microVIBES »FLY« le monde du plaisir des sens. Délicat, puissant et discret – ce microVIBE aux trois vitesses de vibrations, est en silicone hypoallergénique douce comme de la soie. Etanche, il réserve des moments de plaisirs célestes insoupçonnés en solo ou à deux. Osez les plus petits vibromasseurs de la gamme FUN FACTORY, ils sont si discrets qu'ils tiennent dans votre sac à main.

Utilisation & Fonctionnement
Les vibromasseurs microVIBES sont introduits dans le vagin qu'ils stimulent par des vibrations picotantes. Ils sont également très excitants en usage externe (pour les massages des mamelles, du pénis ou du clitoris). La puissance des vibrations à trois programmes – de faibles à intenses – est réglable par une touche située à l'extrémité de la molette.

En appuyant une seconde sur la touche, les microVIBES se mettent en marche et commencent à vibrer à la vitesse la plus faible. Pour intensifier les vibrations, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche. Il existe trois degrés de vibrations. Lorsque l'intensité des vibrations a atteint son troisième degré, en appuyant à nouveau sur la touche, le vibromasseur revient aux programmes précédents, puis il s'éteint.

Ouvrir & Fermer | Changement des piles
Ouvrir le casier à piles par un mouvement de rotation vers la gauche, soulever le couvercle pour y insérer trois nouvelles piles boutons. Refermer le couvercle en tournant vers la droite. Important: sortir les piles boutons après utilisation pour faire sécher le casier à piles.

Attention: les microVIBES ne sont étanches que si le casier à piles est tourné à fond.

Important:
Avant la première utilisation, veuillez enlever le papier isolant du compartiment

piles (empêchez les piles de se décharger). Ensuite, refermer le couvercle du compartiment à piles.

Matière
La silicone des microVIBES (100 % Highest Quality Silicone) est élastique, robuste, hypoallergénique et facile à nettoyer. L'enveloppe de silicone du jouet et la molette ne sont PAS collés ensemble. Ceci permet de nettoyer séparément les deux éléments en enlevant le module de contrôle de son enveloppe.

Entretien
Nettoyer le jouet avant la première utilisation et après chaque utilisation avec de l'eau chaude et du savon. Après chaque nettoyage et après utilisation dans un environnement humide, veuillez ouvrir le boîtier à piles pour aérer.

Conseil
Quelques gouttes de gel lubrifiant offrent une sensation plus agréable lors de l'introduction. Nous vous recommandons d'utiliser le »TOYFLUID« FUN FACTORY à base d'eau.

Attention
microVIBES ne sont pas destinés à un usage anal.

microVIBES ne sont pas des jouets pour enfants. Ne les laissez pas à la portée des enfants!

Pour notre environnement
Utilisez de préférence des piles rechargeables et veillez à ne pas jeter les piles usagées dans les ordures ménagères. Lorsque vous vous débarrassez de l'emballage, veillez à respecter l'environnement et utilisez les possibilités de recyclage qui vous sont offertes. Le blister est un emballage PET non polluant.

Avant la première utilisation, veuillez enlever le papier isolant du compartiment

del arte, los colores frescos, y un diseño alegre hacen los productos FUN FACTORY únicos en el mercado. Calidad superior "Made in Germany".

microVIBES
¡Milagrosa y encantadora fuerza para principiantes!
Descubre el sensual mundo del placer con los impermeables microVIBES »FLY«. Suave, potente y discreto, con tu pareja o sola – gracias a su superficie aterciopelada y las tres programas de vibración el microVIBE ofrece un placer celestial y diversión inesperada.

Siendo los vibradores más pequeños de la FUN FACTORY los microVIBES son ideales para principiantes. Prácticos y pequeños encuentran un espacio en cada bolsa de mano.

Utilización & Funcionamiento
Los microVIBES se introducen vaginalmente estimulando con vibraciones cosquilleantes. Aplicándolo exteriormente, por ejemplo para el masaje de los pezones, del pene o del clitoris, produce un placer emocionantes. La potencia de vibración, de suave a intensa, se regula a través de la tecla superior del cuadro de mandos.

Para accionar el microVIBES se mantiene pulsada la tecla superior: el aparato se pone en funcionamiento comenzando con el nivel de vibración más bajo. Para aumentar la intensidad se pulsa la tecla nuevamente. Hay tres niveles diferentes de vibración. Cuando se alcanza el nivel más alto y se vuelve a pulsar nuevamente, el vibrador funciona en los niveles inferiores hasta agastarse.

Abrir & Cerrar | Cambio de baterías
Abrir el compartimento de las baterías girándolo hacia la izquierda, quitar la tapa y colocar tres nuevas baterías. Cerrar nuevamente girando la tapa hacia la derecha.

Importante: después de utilizar el vibrador retirar las baterías y en caso de necesidad secar el compartimento.

Avvertencia importante:
Antes de ponerse en uso debe quitarse el papel de aislamiento (para proteger las pilas contra descargas) del compartimento con la tapa.

Material
La silicona de los miniVIBES (100 % Highest Quality Silicone) es elástica, hipoalergénica y fácil de limpiar. La cubierta del juguete y los elementos de mando No están pegados entre ellos. Esto permite la limpieza de las dos partes por separado ya que el módulo de mando se puede sacar de su envoltorio.

Cuidado
Mantenimiento y cuidados antes de utilizar el aparato por primera vez y después de cada uso se recomienda lavarlo con agua templada y un jabón suave. Después de cada lavado o después de haberse utilizado en lugar húmedo se recomienda abrir el compartimento de las pilas para su ventilación. El mando sólo puede ser limpiado con agua cuando está cerrado (con la tapa bien cerrada).

Utilización & Funcionamiento
Los microVIBES se introducen vaginalmente estimulando con vibraciones cosquilleantes. Aplicándolo exteriormente, por ejemplo para el masaje de los pezones, del pene o del clitoris, produce un placer emocionantes. La potencia de vibración, de suave a intensa, se regula a través de la tecla superior del cuadro de mandos.

Consejo
Algunas gotas de gel lubricante procuran una agradable sensación a la hora de la penetración. FUN FACTORY recomienda un gel lubricante a base de agua como »TOYFLUID«.

Advertencia
microVIBES no son aptos para el uso anal!

microVIBES no son juguetes para niños. Mantener fuera del alcance de estos. Si el juguete, que es de silicona, entra en contacto con un gel a base de silicona (»BODYFLUID«), FUN FACTORY no puede garantizar que el material desprenda olores no deseados.

Protección del medio ambiente
Utilizar pilas acumulables y procurar no verter las pilas gastadas a la basura doméstica. Procurar evacuar el embalaje de forma ecológica, aprovechando para ello las instalaciones de reciclaje disponibles en su lugar. El blister se compone de PET, un material ecológico.

Avvertencia importante:
Antes de ponerse en uso debe quitarse el papel de aislamiento (para proteger las pilas contra descargas) del compartimento con la tapa.

microVIBES
Un incantevole miracolo di potenza per principianti!
Con »FLY«, il microVIBES impermeabile, scopri gli appassionanti mondi dei sensi. Gentile, potente e discreto, da soli o con il partner – grazie alla sua vellutata superficie in morbido silicone ed i tre programmi vibranti, il microVIBE Ti offre intenso piacere e sorprendente gioia.

Il più piccolo vibratore della linea di prodotti FUN FACTORY, è particolarmente indicato per i principianti ed è così maneggevole da sparire discretamente nella borsetta.

Utilizzo & Funzionamento
microVIBES stimola con le sue vibrazioni. Usato esternamente, per esempio per massaggiare il seno, pene o clitoride, promette eccitante piacere. L'intensità della vibrazione può essere regolata da un tasto ad intensa agendo pulsantissimo posto in cima all'unità.

Per attivare microVIBES, premere brevemente il pulsante in cima all'unità. Il toy inizierà a vibrare alla minima potenza. Per aumentare l'intensità della vibrazione, premere ancora il pulsante. Ci sono tre diversi livelli di potenza. Una volta raggiunto il terzo livello, premere ancora il pulsante e la vibrazione diminuirà con tre diversi livelli fino a spegnersi.

Aprire & Chiudere | Cambio batterie
Girare il blocco portabatterie a sinistra, alzare il coperchio ed inserire tre batterie a bottone. Girare il coperchio verso destra per chiudere. Importante: rimuovere le batterie dopo ogni utilizzo per permettere al vano pile di asciugare.

ATTENZIONE: microVIBES sono a tenuta stagna solo se il vano portapile è perfettamente chiuso.

Importante:
Prima dell'uso, rimuovere la pellicola protettiva dal vano batterie (questa protezione è messa per evitare che le batterie si possano scaricare durante il trasporto) svitando il coperchio. Richiudere il vano batterie avvitando il coperchio appena rimosso.

Materiali
Il materiale usato è puro Silicone 100 % qualità medicale, morbido, flessibile,

inodore, ipoallergenico e di estrema delicatezza puliziosa. La guaina in silicone ed l'unità vibrante non sono incollate insieme. Questo permette la pulizia delle singole parti in quanto il modulo vibrante può essere estratto dalla guaina.

Cura

Al fine di garantire il massimo livello di igienicità, pulire sempre prima e dopo ciascun utilizzo con acqua tiepida e sapone liquido neutro. Se usato in ambiente umido aprire il vano batterie, estrarre le batterie e ventilare. L'unità può essere pulita con acqua SOLAMENTE quando perfettamente chiusa.

Suggerimento

Alcune gocce di gel lubrificante garantiscono una sensazione piacevole durante l'uso dei Love Toys. FUN FACTORY consiglia un gel lubrificante a base acquosa come FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Attenzione

microVIBES – non è per uso anale! microVIBES – non sono un gioco per bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Nel caso che i Love Toys silicnici dovessero venire a contatto con un gel lubrificante silicnico («BODYFLUID»), FUN FACTORY non esclude che il materiale possa emanare odori indesiderati.

Per l'ambiente

Si raccomanda l'uso di batterie ricaricabili, assicurarsi che le batterie scariche non siano smaltite nei normali rifiuti di casa. Seguire le istruzioni per uno smaltimento adeguato come raccomandato dalle attuali direttive in vigore. Seguire, ove possibile, la via dello smaltimento riciclabile. Il blister non contiene materiale inquinante PET.

Responsabilità

Gli utilizzatori di questo prodotto si assumono pienamente la responsabilità del suo uso.
Nè il produttore, nè i rivenditori possono essere ritenuti responsabili.

РУССКИЙ

FUN FACTORY simboliziruet estetičnyje erotičeskie igruški, sdelannye iz vysokočastevennyh i priyatnyh dla kochi materialov.

Совершенство дизайн и гармоничная внешность комбинируют с безупречной функциональностью, придают всем изделиям FUN FACTORY их неповторимость. Качество „Made in Germany“.

microVIBES

Обворожительное чудо для начинающих!
Тайнственно – благодаря его бархатисто-мягкой силиконовой поверхности и 3-м программам вибрации, microVIBES »FLY« доставит Вам массу небесных и непредвиденных удовольствий.

Самые маленькие вибраторы FUN FACTORY наилучшим образом подходят для начинающих и кроме того настолько удобны, что незаметно исчезают в каждой сумочке.

Применения & Функции

microVIBES вводятся вагинально и возбуждают волнующими вибрациями. Внешне массируют, например, грудные соски, пенис или клитор, давая возбуждающее наслаждение. Сила вибрации плавно регулируется клавишами, от нежной до интенсивной.

Чтобы привести microVIBES в рабочее состояние нажмите верхнюю клавишу устройства на несколько секунд: вибратор включится и начнет вибрировать на самой низкой ступени.

Чтобы увеличить интенсивность вибрации нужно надавить на клавишу еще раз, что приведет к желаемой ступени вибрации. Разнообразному наслаждению дополнительно служат 3 программы вибрации. Если сила вибрации достигла ее вершины, то при последующих нажатий на клавишу можно привести устройство в исходное состояние.

Открытие & закрытие | замена батареек

Место для батареек вращательным движением открыть влево, крышку вставить три новых кнопочных батарейки. Крышку вращением вправо снова закрыть.
Важно: кнопочные батарейки после пользования необходимо обязательно вынимать и устройство желательно высушить.

Внимание: водонепроницаемыми microVIBES являются только в том случае, если крышка, где хранятся батарейки плотно закручена.

Важная информация:

Перед началом эксплуатации необходимо удалить изоляционную бумагу (для защиты батареек от саморазрядки). После этого плотно закрыть крышку.

Материал

microVIBES состоят из силикона (100 % Highest Quality Silicone) поэтому очень эластичны, антиаллергичны, прочны и легки в чистке. Силиконовый покров устройства и обслуживающий элемент не соединены плотно друг с другом. Это делает возможным отдельно чистку обеих частей, так как элемент управления их можно вынуть из основного корпуса.

Рекомендация по уходу

Перед первым и после каждого последующего использования вибратор нужно мыть теплой водой с мягким мылом. После каждой чистки и после применения в влажном месте, открыть место, где хранятся батарейки для проветривания. Панель управления может чиститься в воде ТОЛЬКО в закрытом состоянии (с твердо запертой крышкой).

Совет

Капля гели-смазки позаботится о приятном и эффекте при вводе. FUN FACTORY рекомендует использовать гель на водной основе как например FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Предупреждение

microVIBES не предназначены для анального использования!

Изделия FUN FACTORY не являются игрушками для детей! Пожалуйста, храните вдалеке от маленьких детей!

В случае при использовании силиконового Toys будет применяться гель-смазка на силиконовой основе («BODYFLUID»), FUN FACTORY не может исключить появление нежелательных запахов.

Для окружающей среды

Пустые батарейки не выбрасывать

с домашним мусором! Пожалуйста, используйте аккумуляторные батарейки! Пожалуйста, пользуйтесь возможностями утилизации! Следите об экологической утилизацией упаковки и используйте для этого предусмотренные возможности.

Внутренняя упаковка состоит из удолетворяющего экологическим требованиям материала PET.

Belangrijke opmerking:

Вoor het in gebruik nemen, moet u het isolatie papiertje in het batterij compartiment verwijderen. (Dit papiertje zorgt ervoor dat de batterijen niet leeglopen). Hierna de kap terug- plaatsen en goed vastdraaien.

NEDERLANDS

FUN FACTORY staat voor fraai ontworpen erotische speeltjes vervaardigd uit kwaliteitsvolle en huidvriendelijke materialen. Een perfect vormrijk en harmonieus design in combinatie met een overtuigende functionaliteit maken de FUN FACTORY producten uniek. Superieure kwaliteit “Made in Germany”.

microVIBES

Een magische kracht voor beginners!
Ontdek met de waterbestendige microVIBES »FLY« het passionele rijk der zinnen. Zacht, krachtig en discreet, alleen of met een partner, dankzij de zijdezachte siliconen en de drie trilsnelheden biedt de microVIBE je hemels genot en plezier.

Als de kleinste vibrator in het FUN FACTORY gamma is de microVIBE bij uitstek geschikt voor beginners. Handig en onopvallend past hij in elke handtas.

Gebruik & Werking

microVIBES wordt vaginaal ingebracht en stimuleert met zijn tintelende trillingen. Ook extern aangewend is hij even opwindend, bijvoorbeeld voor een massage van de borsten, penis of clitoris. Je kan de intensiteit van de trillingen variëren van zacht tot sterk door de knop op het uiteinde van het apparaat. Druk zacht op de knop om de microVIBES aan te zetten. De vibrator begint dan op zijn zachtste stand te trillen. Door nogmaals op de knop te drukken verhoog je de intensiteit van de trillingen. Er zijn drie trillingniveaus. Zodra het derde trillingniveau is bereikt ga je terug door de trillingniveau's door telkens weer op de knop te drukken totdat het apparaat uitschakelt.

Openen & Sluiten |

Vervangen van de batterijen
Draai het batterijvak naar links om het te openen, hef het deksel op en plaats drie

PORTUGUÊS

FUN FACTORY: símbolo do brinquedo erótico de excelente qualidade com formas estéticas e materiais suaves. O design perfeito e harmonioso, associado a uma grande funcionalidade, garante a todos os produtos FUN FACTORY uma qualidade excepcional. Qualidade «Made in Germany».

microVIBES

Uma potência mágica para novatas!
Descubra com o microVIBES »FLY« o mundo do prazer dos sentidos. Delicado, potente e discreto – este microVIBE com três velocidades de vibração, é em silicone hipoalergénico suave como seda. Estaque, ele proporciona momentos de prazer celestiais a sós ou a dois.

Use utilizar os pequenos vibradores da gama FUN FACTORY, pois estes são tão discretos que cabem na sua mala.

Utilização & Funcionamento

Os vibradores microVIBES devem ser introduzidos na vagina que estes estimulam com vibrações picantes. Eles são também muito excitantes no uso externo (para massajar os mamilos, o pénis ou o clítoris). A potência das vibrações com três velocidades – de suaves a intensas – é regulável por uma tecla situada na extremidade do vibrador. Apoiando um segundo na tecla, o microVIBES começa a trabalhar na sua velocidade mais suave.

Para aumentar as vibrações, basta premir de novo a tecla. Há três níveis de vibrações. Quando a intensidade das vibrações atinge o terceiro nível, apoiando de novo na tecla, o vibrador volta ao nível de vibração anterior, até parar.

Atenção
microVIBES não são concebidos para o uso anal.

microVIBES não são brinquedos para crianças. Não os deixe ao seu alcance! Se os brinquedos de silicone entra em contato com uma base de silicone gel lubrificante («BODYFLUID»), FUN FACTORY não pode excluir um cheiro desagradável que possa surgir.

Para o nosso ambiente
Utilize de preferência pilhas recarregáveis e não deite as pilhas usadas no lixo orgânico. Quando deitar fora a embalagem, respeite o ambiente e utilize as possibilidades de reciclagem que lhe são proporcionadas. O blister é uma embalagem PET não poluente.

Para a nossa saúde
Utilize de preferência pilhas recarregáveis e não deite as pilhas usadas no lixo orgânico. Quando deitar fora a embalagem, respeite o ambiente e utilize as possibilidades de reciclagem que lhe são proporcionadas. O blister é uma embalagem PET não poluente.

Abertura e Fecho | Mudança das pilhas
Abrir o reservatório das pilhas com um movimento para a esquerda, levantar a tampa para inserir três novas pilhas. Feche a tampa rodando para a direita. Importante: retire as pilhas depois da utilização para poder secar o compartimento.

Atenção: os microVIBES só são estanques se o compartimento das pilhas estiver bem fechado.

Indicação importante:
Antes da colocação em funcionamento, deve-se-á remover a película isolante

(destinado à protecção das pilhas contra descarga espontânea) do compartimento das pilhas. Depois, fechar novamente o compartimento das pilhas com a tampa.

Manutenção

Limpar o vibrador antes da primeira utilização e depois de cada utilização com água quente e sabonete. Depois de cada limpeza e depois de cada utilização em ambiente húmido, abra o compartimento das pilhas para arejar. O elemento de comando pode ser limpo com água APENAS se estiver fechado (com a tampa bem apertada).

Conselho

A utilização de gel »TOYFLUID« de FUN FACTORY proporciona uma agradável sensação na introdução do vibrador.


Atenção

microVIBES não são concebidos para o uso anal.

microVIBES não são brinquedos para crianças. Não os deixe ao seu alcance!

Se os brinquedos de silicone entra em contato com uma base de silicone gel lubrificante («BODYFLUID»), FUN FACTORY não pode excluir um cheiro desagradável que possa surgir.

Para o nosso ambiente
Utilize de preferência pilhas recarregáveis e não deite as pilhas usadas no lixo orgânico. Quando deitar fora a embalagem, respeite o ambiente e utilize as possibilidades de reciclagem que lhe são proporcionadas. O blister é uma embalagem PET não poluente.



- ansprechendes Design
- wasserdicht
- 100 % Silikon
- drei Vibrationsprogramme
- starker, leiser Motor
- regulierbare Vibrationsintensität
- Batteriefach für drei Knopfzellen [LR4.4]
- Tipptaste für leichten Bedienungskomfort

- appealing design
- waterproof
- 100 % Silicone
- three vibration programs
- quiet and powerful motor
- adjustable vibration intensity
- battery case for three coin cells [LR4.4]
- touch button for easy convenient operation

- design plaisant
- étanche
- 100 % silicone
- trois programmes de vibration
- moteur silencieux et puissant
- réglage de l'intensité des vibrations
- boîtier pour trois piles bouton [LR4.4]
- touchet sensorielle permettant un confort d'utilisation

- diseño agradable
- impermeable
- 100 % silicona
- tres programas de vibration
- motor silencioso y potente
- intensidad de vibraciones regulable
- caja para tres pilas de botón [LR4.4]
- tecla suave al contado confortables

FUN FACTORY

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421|520.76-0
Fax +49 (0)421|520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421|520.76-0
Fax +49 (0)421|520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421|520.76-0
Fax +49 (0)421|520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421|520.76-0
Fax +49 (0)421|520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421|520.76-0
Fax +49 (0)421|520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421|520.76-0
Fax +49 (0)421|520.76-290

FUN FACTORY

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421|520.76-0
Fax +49 (0)421|520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421|520.76-0
Fax +49 (0)421|520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421|520.76-0
Fax +49 (0)421|520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421|520.76-0
Fax +49 (0)421|520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421|520.76-0
Fax +49 (0)421|520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421|520.76-0
Fax +49 (0)421|520.76-290

love yourself!

microVIBES



71100



SVENSKA

FUN FACTORY tillverkar erotiska och högklassiga produkter i hypoallergeniskt material. Omsorgsfull design, harmonisk utformning och god tysk kvalitet är kännetecknande för FUN FACTORY produkterna.

Upptäck världen av sinnens njutningar med den vattentäta microVIBES Fly. Varsam, effektiv och diskret, ensam eller tillsammans med din partner – tack vare den sammetslikt lena ytan i silikon och de tre vibrationsprogrammer microVIBES

himmelsk njutning och överraskande nöje. Den minsta vibratoren i FUN FACTORY: produktserie lämpar sig speciellt för nybörjare och märks inte i handväskan.

Användning & funktion

microVIBES förs in i vaginan och stimulerar genom vibrationer. Också utvändigt användning, till exempel massage av bröst, penis eller klitoris, ger njutning. Vibrationsintensiteten kan ställas in från varsam till intensiv genom att trycka på knappen i funktionspanelen.

Tryck en gång på

knappen för att starta microVIBES. Apparaten startar och börjar vibrera på den lägsta nivån. Tryck på knappen en gång till för att öka vibrationsintensiteten. Det finns tre olika vibrationsnivåer. När du når den tredje nivån på vibrationsintensiteten kan du sänka intensiteten till de tre lägre nivåerna, ända tills vibratoren slås av, genom att trycka på knappen en gång till.

Öppna & Stäng | Batteribyte

Öppna genom att vrida batterifacket motsols, lyft av locket och installera tre knappbatterier. Stäng facket

genom att vrida locket medsols. Viktigt: Avlägsna knappbatterierna efter varje användning och låt batterifacket torka. Varning: microVIBES är vattentät enbart när batterifacket är tätt förslutet.

Material

microVIBES är tillverkad i 100 % silikon. Den är lätt att tvätta och känns behaglig. Apparaten silikonfodral och funktionsenheten är INTE hoplimmade. Delarna kan således tvättas separat, eftersom kontrollmodulen kan dras ut ur skalet.

Skötsel

Apparaten hålls hygienisk om du tvättar den med ljummet vatten och en mild tvål före den första användningen och efter varje användning. Om apparaten används i fuktig miljö ska du öppna batterifacket och låta det lufttorka. Maskineriet kan tvättas med vatten ENBART när den är stängd (när locket är tätt förslutet).

Tips

Några droppar glide medel garanterar en behaglig känsla vid användningen av microVibes. FUNFACTORY rekommenderar ett vattenbaserat glide

medel. Ett silikonbaserat glide medel kan ge upphov till en obehaglig odör.

Varning

microVIBES lämpar sig inte för analt bruk, eftersom den kan dras in av anal-muskulerna. microVIBES är inte en barnleksak. Förvara den utom räckhåll för barn. Om microVIBES kommer i kontakt med ett silikonbaserat glide medel (»BODYFLUID«), kan en otrevlig odör uppstå.

Med tanke på miljön

Använd återuppladdningsbara batterier och släng inte batterierna med hushålls-

soporna. Gör dig av med förpackningsmaterialet på ett miljövänligt sätt och utnyttja tillgängliga återvinningsmöjligheter. Höljet är tillverkat i ekologisk PET-plast.

SUOMI

FUN FACTORY valmistaa eroottisia ja korkealaatuisia hypoallergisesta materiaalista valmistettuja tuotteita. FUN FACTORY tuotteet tunnustaa huolellisesta muotoilusta, sopusointuisesta ulkoasusta ja hyvästä saksalaisesta laadusta.

Löydä kaikkien aistinautintojen maailma uuden vesitiiviin microVIBES Flyn avulla. Hellä, tehokas ja hienovarainen, yksin tai kumppanin kanssa – microVIBESin sa- mettisen pehmeä silikonipinta ja kolme värinäohjelmaa tarjoavat taitvaallista nautintoa ja yllättävää iloa. Pienimpänä FUN FACTORY-hieromasauvana se sopii etenkin aloittelijoille ja sitä voi säilyttää huomaamat-tomasti käsilaukussa.

Käyttö ja toiminnot

microVIBES asetetaan emättimeen, jossa se

kiihottaa värisemällä. Se tuottaa nautintoa myös ulkoisesti esim. nännejä, penistä tai klitorista hieromalla. Värinän voimakkuutta voidaan säätää kevyestä voimakkaaseen ohjauksessa olevasta painikkeesta. Käynnistä microVIBES painamalla painiketta kerran. Laite käynnistyy ja alkaa väristä matalimmalla tasolla. Lisää värinän voimakkuutta painamalla painiketta uudelleen. Värinän voimakkuustasoja on kolme. Kun on siirretty kolmannelle värinän voimakkuuden tasolle,

MADE IN GERMANY

71102

painikkeen painaminen vaihtaa yksi kerrallaan värinän alemmalle tasolle ja lopulta sammuttaa laitteen.

Avaaminen ja sulkeminen | paristojen vaihto

Avaa paristokotelo kääntämällä kantta vasemmalle, irrota kansi ja pane sisään kolme uutta nappiparistoa. Sulje kansi kääntämällä sitä oikealle. Paristokotelon kansi täytyy kiertää kunnolla kiinni, muuten sauva ei lähde käyntiin. Tärkeää: Poista nappiparistot joka käytön jälkeen ja anna paristoko-

telon kuivua, kun olet puhdistanut sauvan. Varoitus: microVIBES on vesitiivis vain, kun paristokotelo on suljettu kunnolla.

Materiaali

microVIBES on 100 % silikonia, se on helppo puhdistaa ja se tuntuu miellyttävältä. Laitteen silikonikuorta ja koneistoa EI ole liimattu yhteen. Koneisto voidaan vetää ulos kuoresta ja osat voidaan puhdistaa erikseen.

Hoito

Laite pysyy hygieenisenä, kun se puhdistetaan haalealla vedellä ja miedolla saippu-

alla ennen ensimmäistä käyttöä ja jokaisen käytön jälkeen. Mikäli laitetta käytetään kosteassa ympäristössä, avaa paristokotelon kansi ja anna kotelon kuivua.

Koneisto voidaan puhdistaa vedellä VAIN suljettuna (kun kansi on tiukasti kiinni).

Vinkki

Muutama tippa liukuvoideetta takaa miellyttävän tunteen microVIBESiä käytettäessä. FUN FACTORY suosittelee vesipohjaista liukuvoideetta. Silikonipohjaisen liukuvoiteen kanssa saattaa syntyä epämiellyttävää hajua.

Varoitus


microVIBES ei sovi anaalikäyttöön, koska perä-aukon lihakset saattavat vetää sen sisään. microVIBES ei sovi lasten leikkikaluksi ja se on pidettävä poissa lasten ulotuivilta.

Mikäli silikoninen microVIBES on kosketuksessa silikonipohjaiseen liukuvoiteeseen (»BODYFLUID«), saattaa syntyä epämiellyttävää hajua.

Ympäristön hyväksi

Käytä ladattavia paristoja äläkä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana. Hävitä pakkaus ympäristöä säästämällä ja

kierrättämällä. Muovipakkaus on valmistettu ekologisesta PET-muovista.



- 1 behaglig design/utformning
- 2 vesitiivis
- 3 100 % silikon
- 4 tre vibrationsprogram
- 5 tyst och effektiv motor
- 6 reglerbar vibrationsintensitet
- 7 batterifack för tre knappbatterier [LR44]
- 8 tangent som är lätt att använda

- 1 miellyttävä muotoilu
- 2 vesitiivis
- 3 100 % silikonia
- 4 kolme värinäohjelmaa
- 5 hiljainen ja tehokas moottori
- 6 säädettävä värinän voimakkuus
- 7 paristokotelo kolmelle nappiparistolle [LR44]
- 8 helppokäyttöinen painike

FUN
FACTORY

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421 | 520.76-0
Fax +49 (0)421 | 520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

CE



love yourself!

FUN
FACTORY

love yourself!

Käyttöohje
Bruksanvisning

microVIBES

NORSK

microVIBES



FUN FACTORY står for estetiske erotikkleketøy av høyverdige og hudvennlige materialer. Formfullendt design og et harmonisk ytre kombinert med overbevisende funksjonalitet kjennetegner alle FUN FACTORY produkter. Kvalitet «Made in Germany».

microVIBES

Fortryllende kraftunder for nybegynnere!

Med den vanntette microVIBES »Fly« kan du oppdage sansenes lystelige verden. Sart, kraftig og diskret, alene eller to isammen – takket være den fløyelsmyke silikonoverflaten og de tre vibrasjonsprogrammene gir microVIBE deg himmelsk fornøyelse og uant moro.

De minste vibratorene fra FUN FACTORY egner seg best for nybegynnere og er dessuten så hendige at de forsvinner ubemerket i enhver håndveske.

Bruk og funksjon

microVIBES føres inn vaginalt og stimulerer der gjennom prikkende vibrasjoner. Brukt utvendig, f.eks. til massasje av brystvortene, penis eller klitoris, er de en opphissende nytelse. Vibrasjonsstyrken reguleres trinnløst fra sart til intensivt ved hjelp av berøringsknapper.

For å starte miniVIBES trykker du kort på den øvre berøringsknappen; apparatet slås da på og begynner å vibrere på laveste nivå. For å øke vibrasjonsintensiteten må du trykke på berøringsknappen igjen.

Det er tre ulike vibrasjonsstyrker. Når vibrasjonsstyrken når tredje nivå, slår vibratoren seg ved fornyet trykking på knappen ned til foregående nivå, helt til den slår seg helt av.

Åpne og lukke | skifte batterier

Batterirommet åpnes ved å vri dekselet mot venstre. Løft opp dekselet og sett inn tre nye knappcelle-batterier. Lukk dekselet ved å vri det mot høyre.

Viktig: Etter bruk må knappcelle-batteriene tas ut og batterirommet ev. tørkes.

Merk: microVIBES er bare vanntette dersom batterirommet er fast tilskrudd.

Viktig:

Før bruk må isoleringspapiret (som skal hindre at batteriene selvutlades) fjernes fra batterirommet. Deretter lukkes batterirommet med dekselet igjen.

Materiale

Silikonet som benyttes for microVIBES (100 % Highest Quality Silicone) er slitesterkt, antiallergent og lett å rengjøre.

Silikonhylsteret på leketøy og betjeningselementet er IKKE fastklebet i hverandre. Dermed kan de to delene rengjøres separat ved at styringsmodulen trekkes ut av hylsteret.

Vedlikehold

Før første gangs bruk og etter hver bruk bør apparatet rengjøres med lunkent vann og mild såpe.

Etter hver rengjøring og etter bruk i fuktige omgivelser må batterirommet åpnes for lufting.

Betjeningsdelen må BARE rengjøres med vann i lukket tilstand (med fast tilskrudd deksel).



Tips

Noen dråper glidegel sørger for en behagelig følelse ved innføring. FUN FACTORY anbefaler en vannbasert glidegel som FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Advarsel

miniVIBES er ikke egnet for anal bruk!

miniVIBES er ikke leketøy for barn – oppbevares utilgjengelig for barn!

Kommer de silikonholdige leketøyene i berøring med silikonholdig glidegel (»BODYFLUID«), kan ikke FUN FACTORY utelukke at materialet tar opp uønsket lukt.

Miljøhensyn

Bruk knappcelle-batterier og husk at brukte batterier ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Sørg for å kaste forpakningen på en miljøvennlig måte. Benytt eksisterende returmuligheter. Blisterpakningen består av miljøvennlig PET-materiale.

- 1 tiltalende design
- 2 vanntett
- 3 100 % silikon
- 4 tre vibrasjonsprogrammer
- 5 sterk, stille motor
- 6 regulerbar vibrasjonsintensitet
- 7 batterirom for tre knappcelle-batterier [LR44]
- 8 berøringsknapp for enkel

