

DEU Die gesamte Produktpalette und mehr Informationen zu FUN FACTORY unter

ENG More information on FUNFACTORY®, including the entire product range, can be found at *

FRA Consultez l'ensemble de la gamme de produits et obtenez de plus amples informations sur *

ESP Todo el abanico de productos y más información sobre FUN FACTORY bajo





ITA Per la collezione completa e per ulteriori informazioni sui prodotti FUN FACTORY fare riferimento a *

РУС Весь ассортимент выпускаемой продукции и подробная информация о FUN FACTORY на сайте *

* www.funfactory.de



MADE IN GERMANY



DEUTSCH

FUN FACTORY steht für ästhetisches Erotikspielzeug aus hochwertigen und hautfreundlichen Materialien. Formvollendetes Design und ein harmonisches Äußeres, kombiniert mit einer überzeugenden Funktionalität verleihen allen FUN FACTORY Produkten ihre Einzigartigkeit. Qualität „Made in Germany“.

LAYAspot Vibration in Perfektion!

Der Aufliegevibrator, der die erogenen Zonen von außen massiert und stimuliert: variationsreich, intensiv und spritzwassergeschützt.

Anwendung & Funktion

»LAYAspot« wird auf die gewünschte Körperstelle gelegt und stimuliert dort durch prickelnde Vibrationen. Die Vibrationsstärke ist über Tipp-tasten stufenlos von zart bis intensiv regelbar. Zusätzlich sorgen drei Vibrationsprogramme für abwechslungsreichen Genuss. Um »LAYAspot« in Betrieb zu nehmen wird die Plustaste auf der Oberseite des Gerätes für einige Sekunden

gedrückt: das Gerät schaltet sich ein und beginnt auf der niedrigsten Stufe zu vibrieren. Um die Vibrationsintensität zu steigern wird die Plustaste entweder gedrückt gehalten oder immer wieder erneut betätigt, bis die gewünschte Vibrationsstärke erreicht ist. Hat die Vibrationsstärke ihren Höhepunkt erreicht, schaltet der Vibrator bei erneutem, längerem Drücken der Plustaste auf das erste Programm: langsame Vibrationsimpulse setzen ein. Betätigt man die Plustaste erneut, folgt das zweite Programm: die Vibrationsimpulse werden kürzer und schneller. Ein weiteres Drücken der Plustaste startet das dritte und letzte Vibrationsprogramm mit noch schnelleren und intensiveren Vibrationsimpulsen. Wird während eines Programms die Minustaste gedrückt, kehrt das Gerät zur stärksten Stufe der impulsfreien Vibration zurück. Das Gedrückthalten der Minustaste bewirkt die kontinuierliche Abschwächung der Vibration, nochmaliges Tippen dieser Taste schaltet das Gerät aus.

Öffnen & Schließen | Batterien auswechseln
Batteriefach durch Drehbewegung nach links öffnen, Kappe abheben und zwei neue 1,2 V Akkus

oder zwei 1,5 V AAA Batterien einsetzen. Kappe durch Drehung nach rechts wieder schließen. Wichtig: Batterien nach Benutzung unbedingt herausnehmen und ggfs. Batteriefach trocknen.

Material

»LAYAspot« besteht aus 'Elastomed': körpverträglich, geruchsneutral, strapazierfähig und leicht zu reinigen.

Pflege

Vor dem ersten und nach jedem Gebrauch mit milder Seife und warmem Wasser reinigen.

Warnhinweis

Der »LAYAspot« wurde als Aufliegevibrator für die äußerliche Stimulation entwickelt. Bitte den »LAYAspot« weder vaginal noch anal einführen.

»LAYAspot« ist kein Kinderspielzeug – bitte halten Sie sie von Kleinkindern fern!

Für unsere Umwelt

Bitte verwenden Sie Akku-Batterien und beachten Sie, dass verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll gehören. Sorgen Sie für eine

umweltgerechte Entsorgung der Verpackung und nutzen Sie die dafür vorgesehenen Recyclingmöglichkeiten. Der Blister besteht aus umweltfreundlichem PET-Material.

ENGLISH

FUNFACTORY® stands for attractive erotic toys made of high-quality and hypoallergenic material. Perfect all-around design, harmonious appearance and unforgettable results combine to create the unique qualities of FUNFACTORY® products. Superior quality "Made in Germany". Novelty toy not for medical use.

LAYAspot

The perfect vibe!
The spot vibrator which massages and stimulates the erogenous zones externally: fully adjustable, intensive and splashproof.

Application & Function

Place »LAYAspot« on the required part of the

body and its tingling vibrations stimulate the area. The infinitely variable touch control adjusts the intensity of the vibration. The three vibration programs provide varied pleasure. To operate »LAYAspot« press the plus button at the top of the appliance for a few seconds: the appliance switches on and starts to vibrate at the lowest level. To increase vibration intensity either hold the plus button down or keep pressing the plus button until the required vibration intensity is achieved. Once the vibration intensity reaches maximum, the vibrator switches to the first program when the plus button is held down: slow vibration pulses start. Press the plus button again to start the second program: the vibration pulses become shorter and faster. Press the plus button again to start the third and last vibration program with faster and more intensive vibration pulses. Pressing the minus button during a program returns the appliance to the highest level of pulse-free vibration. Holding down the minus button gradually reduces the vibration. Press the minus button again to switch the appliance off.

Open & Close | Replace batteries

Open battery compartment using a left turn, lift cover and insert two new 1,2 V storage batteries or two 1,5 V AAA batteries. Close cap with a right turn. Important: remove batteries after use and dry battery compartment if necessary.

Material

»LAYAspot« is made of 'Elastomed': skin-friendly, odorless, extremely durable and easy to clean.

Care

Before first use and always after use, clean with mild soap and warm water.

Caution!

The »LAYAspot« is designed as a vibrator for external stimulation only. Please do not insert the »LAYAspot« either vaginally or anally.

»LAYAspot« is not children's toys or suitable for children to play with. Keep out of reach of children!

For our environment

Please use rechargeable batteries and do

not dispose of batteries with the household garbage. Provide for an environmentally suitable disposal of the packaging and please use the recycling possibilities available. The blister consists of pollution-free PET material.

FRANÇAIS

FUN FACTORY: symbole du jouet érotique d'excellente qualité aux formes esthétiques et aux matières douces. Le design parfait et harmonieux, associé à une fonctionnalité convaincante, offre à tous les produits FUN FACTORY une qualité exceptionnelle. Qualité «Made in Germany».

LAYAspot

La perfection de la vibration!
Le vibromasseur à stimulation externe qui masse et stimule les zones érogènes: diversifié, intense et utilisable sous la douche.

Utilisation & Fonctionnement

Le »LAYAspot«, posé sur la partie du corps

procurés par les vibrations. L'intensité de ces dernières est variable et réglable en continu à l'aide de petites touches. Elle va du léger à l'intense. Trois types de vibrations garantissent en outre un plaisir varié. Pour mettre en marche le »LAYAspot«, appuyer quelques secondes sur la touche »plus« de la partie supérieure de l'appareil qui démarre avec les vibrations les plus basses. Afin d'en augmenter l'intensité, maintenir la touche 'plus' appuyée ou l'actionner de manière répétitive jusqu'à atteindre l'intensité des vibrations souhaitée. Lorsque l'intensité des vibrations est à son maximum, appuyer de nouveau longuement sur la touche 'plus' et le vibromasseur revient alors au premier type de vibrations: il passe à des impulsions de vibrations lentes. Appuyer encore une fois sur la touche 'plus' pour passer au second type de vibrations: les impulsions deviennent plus courtes et plus rapides. Appuyer de nouveau sur la touche 'plus' pour passer au troisième et dernier type de vibrations: les impulsions deviennent encore plus rapides et plus intenses. En appuyant sur la

Ouvrir & Fermer | Changement des piles

Ouvrir le compartiment à piles en tournant le couvercle vers la gauche, le soulever et insérer deux piles rechargeables neuves de 1,2 V ou deux piles 1,5 V AAA en état de marche. Refermer le couvercle en le tournant vers la droite. Important: les piles doivent impérativement être ôtées du compartiment après chaque utilisation. Sécher le boîtier si nécessaire.

Matière

»LAYAspot« est en 'Elastomed': matière bien tolérée par le corps, inodore, robuste et simple d'entretien.

Entretien

Nettoyer avant et après chaque utilisation avec du savon doux et de l'eau chaude.

l'appareil revient au niveau le plus élevé de vibration sans impulsions. La touche 'moins' maintenue appuyée entraîne une diminution continue des vibrations. En appuyant une nouvelle fois sur cette touche, l'appareil s'éteint.

Attention

Le »LAYAspot« n'est pas des jouets pour enfants. Ne les laissez pas à la portée des enfants!

Pour notre environnement

Utilisez de préférence des piles rechargeables et veillez à ne pas jeter les piles usagées dans les ordures ménagères. Lorsque vous vous débarrassez de l'emballage, veillez à respecter l'environnement et utilisez les possibilités de recyclage qui vous sont offertes. Le blister est un emballage PET non polluant.

Matière

»LAYAspot« est en 'Elastomed': matière bien tolérée par le corps, inodore, robuste et simple d'entretien.

Entretien

Nettoyer avant et après chaque utilisation avec du savon doux et de l'eau chaude.

Calidad superior »Made in Germany«.

LAYAspot

¡La perfección de la vibración!

El vibrador para poner encima que realiza un masaje en las zonas erógenas exteriores y estimula: rico en variaciones y protegido contra el agua.

Utilización & Funcionamiento

»LAYAspot« se coloca sobre la zona deseada del cuerpo, en donde estimula mediante sus picantes vibraciones. La intensidad de las vibraciones se puede ajustar sin graduación desde suave hasta intenso a través de las teclas de pulsación. Además, los tres programas de vibraciones proporcionan un placer muy variado. Para poner en funcionamiento el »LAYAspot« se debe pulsar durante unos segundos la tecla con el signo positivo (+) que se encuentra en la parte de arriba del aparato: el aparato se enciende y comienza a vibrar con la fase de intensidad más baja. Para aumentar la intensidad de las vibraciones o bien se mantendrá pulsada la tecla con el signo positivo o bien se pulsará repetidas veces dicha tecla hasta alcanzar la intensidad de vibraciones

ESPAÑOL

FUN FACTORY: símbolo de juguetes de alta calidad, formas estéticas y materiales inofensivos al cuerpo. El diseño perfecto y armónico, combinado con funcionalidad convincente, hacen los productos FUN FACTORY únicos en el mercado.

deseada. Una vez las vibraciones han alcanzado su máxima intensidad, el vibrador cambia al primer programa, si se vuelve a pulsar durante un rato la tecla con el signo positivo: se inician unos impulsos de vibración lentos. Volviendo a pulsar la tecla indicada se inicia el segundo programa: los impulsos de vibración son más breves y más rápidos. Y volviendo a pulsar de nuevo la tecla con este signo se inicia el tercer programa, con unos impulsos de vibración aún más rápidos y más intensos. Si durante el funcionamiento de un programa se pulsa la tecla con el signo negativo (-), el aparato vuelve a la fase más intensa de vibración sin impulsos. Manteniendo pulsada la tecla de signo negativo la vibración se va reduciendo de forma continua, y volviendo a pulsar esta tecla el aparato se apaga.

Abrir & Cerrar | Cambio de baterías
Abrir el compartimento de batería girando a la izquierda, quitar la tapa y colocar dos acumuladores cargados de 1,2 voltios nuevas o dos baterías AAA de 1,5 voltios. Volver a cerrar la tapa girando a la derecha. Importante: Después del uso se

deberán quitar sin falta las baterías y, en caso de necesidad, se deberá secar el compartimento de batería.

Material
»LAYAspot« está hecho de 'Elastomed': un material bien tolerado por el cuerpo, inodoro, muy resistente y fácil de limpiar

Cuidado
Límpiese antes del primer uso y siempre después con jabón suave y con agua caliente. La desinfección no es necesaria.

Advertencia
»LAYAspot« está especialmente diseñado para una estimulación externa. No insertar el »LAYAspot« ni en la vaginal ni en el ano.

Protección del medio ambiente
Utilizar pilas acumulables y procurar no verter las pilas gastadas a la basura doméstica. Procurar evacuar el embalaje de forma ecológica,

aprovechando para ello las instalaciones de reciclaje disponibles en su lugar. El blister se compone de PET, un material ecológico.

ITALIANO
FUN FACTORY offre Love Toys di altissima qualità realizzati esclusivamente con materiali compatibili con il vostro corpo. Li caratterizzano la perfezione delle forme e l'aspetto armonioso, entrambe doti che risultano sempre combinate per garantire la massima funzionalità. Tutto ciò rende i prodotti FUN FACTORY semplicemente unici. Qualità superiore rigorosamente "Made in Germany".

LAYAspot Il vibratore perfetto!
Questo vibratore assolutamente innovativo massaggia e stimola ogni punto erogeno del corpo: multifunzionale, potente ed assolutamente a tenuta stagna per un piacere illimitato.

Utilizzo & Funzionamento
Porre »LAYAspot« sulla parte del corpo desiderata e le sue piccanti vibrazioni la stimoleranno. La vibrazione potrà essere regolata progressivamente attraverso i tasti + e -. 3 programmi regolano la vibrazione in maniera pulsante per meglio variare il tipo di stimolazione. Per accendere »LAYAspot« premere il tasto + per qualche secondo: »LAYAspot« inizierà a vibrare alla velocità più bassa. Per aumentare l'intensità della vibrazione premere più volte il tasto + finché non si è raggiunta l'intensità desiderata. Una volta raggiunta la massima intensità, si può passare ai tre programmi, per far ciò tenere premuto il tasto + per circa 3 secondi, »LAYAspot« passerà al primo programma, una seconda pressione innesca il secondo programma ed una ulteriore pressione attiva il terzo programma. Premere ripetutamente il pulsante – per ridurre l'intensità vibrante fino allo spegnimento di »LAYAspot«.

Aprire & Chiudere | Cambio batterie
Per aprire ruotare il tappo delle batterie a sinistra e sollevare inserire le batterie. Per chiudere inserire il tappo e girare a destra.

Attenzione inserire le batterie ministilo (AAA). Dopo l'uso in ambiente umido si consiglia di aprire il vano pile per ventilazione.

Materiali
»LAYAspot« e' prodotte con 'Elastomed' che e' un materiale atossico ed ipoallergenico, senza odore, estremamente durevole e facile da pulire.

Cura
Acqua tiepida e sapone neutro e' tutto cio' che serve per pulire le »LAYAspot«.

Attenzione
»LAYAspot« è un vibratore disegnato per solo uso esterno. Non inserire in vagina o analmente.

»LAYAspot« – non sono un gioco per bambini! Tenere fuori dalla portata dei bambini!

Per l'ambiente
Si raccomanda l'uso di batterie ricaricabili, assicurarsi che le batterie scariche non siano smaltite nei normali rifiuti di casa. Seguire le istruzioni per uno smaltimento adeguato come raccomandato dalle attuali direttive in vigore. Seguire, ove

РУССКИЙ
FUN FACTORY символизирует эстетичные эротические игрушки, сделанные из высококачественных и приятных для кожи материалов. Совершенный дизайн и гармоничная внешность комбинируя с безупречной функциональностью, придают всем изделиям FUN FACTORY их неповторимость. Качество „Made in Germany“.

LAYAspot Прекрасный вибратор!
Накладной вибратор для наружной разнообразной и интенсивной стимуляции эrogenных зон. Защищен от водяных брызг.

Применения & Функции
»LAYAspot« кладется на желаемое место тела и возбуждает его волнующими вибрациями. Сила вибрации плавно

регулируется клавишами от нежного до интенсивного. Разнообразному наслаждению дополнительно служат 3 программы вибрации. Чтобы ввести в эксплуатацию »LAYAspot« нужно нажать на клавишу «плюс» на верхней стороне устройства на несколько секунд: устройство включится и начнет вибрировать на самой низкой ступени. Чтобы увеличить интенсивность вибрации нужно либо несколько секунд держать клавишу «плюс» нажатой, либо снова и снова нажимать на клавишу «плюс», что позволит достигнуть желаемой силы вибрации. Если сила вибрации достигла своей вершины, то вибратор при более длительном и непрерывном давлении клавиши «плюс» вернется к своей первой программе: наступят медленные импульсы вибрации. Если снова нажать на клавишу «плюс», то включится вторая программа: импульсы вибрации становятся короче и быстрее. Дальнейшее давление клавиши «плюс» запускает третью и последнюю программу вибрации с еще более быстрыми и более интенсивными

импульсами вибрации. Если во время вибрации нажать на клавишу «минус», то устройство вернется к самой сильной ступени импульса вибрации. Нажатая клавиша «минус» вызывает непрерывное ослабление вибрации, а повторное нажатие этой клавиши выключает устройство.

Открытие & закрытие | замена батареек
Место для батареек вращательным движением открыть влево, снять крышку, вставить два новых 1,2 вольт аккумулятора или две 1,5 вольт батарейки AAA. Крышку вращением вправо снова закрыть. Важно: батарейки после использования вибратора нужно обязательно вынуть, а место, где они находились высушить.


Материал
»LAYAspot« состоит из абсолютно гигиеничного эластомера. Этот материал очень прочен и исключительно легок в чистке.

Рекомендация по уходу
Перед первым использованием и после каждого последующего изделия необходимо мыть теплой водой с мылом.

Предупреждение
»LAYAspot« был разработан для наружной стимуляции и не предназначен для вагинального или анального введения.

»LAYAspot« – не детская игрушка; просьба держать данный предмет вне досягаемости детей!

Для окружающей среды
Пустые батарейки не выбрасывать с домашним мусором! Пожалуйста, используйте аккумуляторные батарейки! Пожалуйста, пользуйтесь возможностями утилизации! Следите о экологической утилизации упаковки и используйте для этого предусмотренные возможности. Внутренняя упаковка состоит из удовлетворяющего экологическим требованиям материала PET.



- | | |
|--|---|
| 1 Batteriefach für zwei AAA-Batterien [1,5 V] oder Akkus | 1 boîtier pour deux AAA piles [1,5 V] ou deux accus |
| 2 super leise | 2 extrêmement silencieux |
| 3 spritzwassergeschützt | 3 étanche aux projections d'eau |
| 4 Gehäusekomponenten aus Elastomed | 4 composantes en Elastomed |
| 5 Auflagefläche | 5 surface d'application |
| 6 komfortable | 6 touches sensioelles |
| 7 antiallergen | 7 hypoallergénique |
-
- | | |
|---|--|
| 1 battery case for two AAA batteries [1,5 V] or rechargeables | 1 caja para dos AAA pilas [1,5 V] o dos acumuladores |
| 2 extremely quiet | 2 muy silenciosos |
| 3 splashproof | 3 protegido contra el agua |
| 4 component case made of Elastomed | 4 componentes en Elastomed |
| 5 area of application | 5 superficie de aplicación |
| 6 comfortable buttons | 6 teclas suaves |
| 7 skin-friendly | 7 anti-alérgico |

FUN FACTORY

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421/520.76-0
Fax +49 (0)421/520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

love yourself!

FUN FACTORY

love yourself!

Gebrauchsanweisung

Instructions

Mode d'emploi

Instrucciones de uso

Manuale d'uso


Руководство по эксплуатации

LAYAspot



71100 71200

MADE IN GERMANY



SVENSKA

FUN FACTORY

tillverkar spännande erotiska produkter i högklassigt och hypoallergeniskt material. De unika FUN FACTORY-produkterna kännetecknas av omsorgsfull formgivning, ett balanserat yttre och god tysk kvalitet. Inte för medicinskt bruk.

LAYAspot

Stimulator som smeker och stimulerar de erogena områdena utvärtes: reglerbar, effektiv och stänkskyddad.

Användning och funktioner

Placera LAYAspot på önskat ställe av kroppen så att vibrationerna känns. Steglös reglering av

vibrationsstyrkan.

Tre vibrationsprogram ger variation. LAYAspot används genom att trycka på plus-knappen i ändan av apparaten några sekunder: Apparaten startar och börjar vibrera på den lägsta nivån. Öka vibrationsstyrkan antingen genom att hålla plus-knappen nertryckt eller genom att trycka

på den upprepade gånger tills önskad styrka uppnås.

När den högsta vibrationsstyrkan har uppnåtts kan man återgå till det första programmet genom att hålla plus-knappen nertryckt; de långsamt pulserande vibrationerna börjar. Det andra programmet startas genom att trycka på plus-knappen på

nytt; den pulserande vibrationen blir kortare och snabbare.

När man trycker på plus-knappen en gång till börjar det tredje vibrationsprogrammet där de pulserande vibrationerna är snabbare och kraftigare. Om man trycker på minus-knappen under programmet återgår apparaten till den kraftigaste icke-pulse-

rande vibrationen.

Om minus-knappen hålls nertryckt avtar vibrationen. Apparaten slås av när man trycker på minus-knappen på nytt. **Öppna och stäng apparaten / batteribyte** Öppna batterifacket genom att vrida det till vänster, lyft av locket och installera två nya 1,2 V återupp-

laddningsbara batterier eller två 1,5 V AAA-batterier.

Stäng locket genom att vrida det till höger. Viktigt: avlägsna batterierna efter bruk och låt batterifacket torka efter rengöring. **Material** LAYAspot är tillverkad i materialet Elastomed. Det är hudvän-

ligt, luktfritt, mycket hållbart och lättskött.

Skötsel Tvätta apparaten före den första användningen och efter varje användning med varmt vatten och mild tvål. **Varning** LAYAspot är avsedd enbart för utvärtes stimulering. För inte in LAYAspot i slidan

eller ändtarmen.

LAYAspot är ingen barnleksak. Förvara den utom räckhåll för barn. **Miljöhänsyn** Använd återuppladdningsbara batterier och släng inte batterierna med hushållsoporna. Gör dig av med förpackningsmaterialet på ett miljövänligt sätt och

utnyttja tillgängliga återvinningsmöjligheter.

Plastförpackningen är tillverkad i icke-förorenande PET-material. **SWE** Mer information om alla FUN FACTORY-produkter finns på adressen www.funfactory.de

SUOMI

FUN FACTORY valmistaa kiehtovia eroottisia tuotteita korkealaatuisesta ja hypoallergisesta materiaalista. Ainutlaatuiset FUN FACTORY-tuotteet tunnistaa huolellisesta muotoilusta, sopusointuisesta ulkoasusta ja hyvästä saksalaisesta

laadusta. Ei lääketieteelliseen käyttöön.

LAYAspot

Kiihotin, joka hyväilee ja kiihottaa erogeenisiä alueita ulkoisesti: säädettävä, tehokas ja roiskesuojattu.

Käyttö ja toiminnot

Pane LAYAspot haluamaasi kohtaan keholla, niin että sen värinät tuntuvat. Por-

taattomasti toimiva kytkin säätää värinän voimakkuutta. Kolme värinäohjelmaa tuovat vaihtelua. LAYAspotia käytetään painamalla laitteen päässä olevaa plus-painiketta muutamana sekunnin ajan: Laite käynnistyy ja alkaa väristä matalimmalla tasolla. Värinän voimakkuutta lisätään joko pitämällä plus-painiketta pohjassa tai

painelemalla sitä toistuvasti, kunnes saavutetaan haluttu voimakkuus. Kun suurin värinän voimakkuus on saavutettu, laite siirtyy plus-painiketta pohjassa pitämällä ensimmäiseen ohjelmaan; hitaasti sykkivät värinät alkavat. Toinen ohjelma käynnistetään painamalla plus-painiketta uudelleen; sykkivästä värinästä

tulee lyhyempää ja nopeampaa. Kun plus-painiketta painetaan vielä kerran, alkaa kolmas värinäohjelma, jonka sykkivät värinät ovat nopeampia ja voimakkaampia. Miinus-painikkeen painaminen ohjelman aikana siirtää laitteen takaisin voimakkaimpaan sykkimättömään värinään. Miinus-painikkeen pitäminen pohjassa

vähentää värinää. Kun miinus-painiketta painetaan uudelleen, laite sammuu.

Avaaminen ja sulkeminen / paristojen vaihto

Avaa paristokotelo kääntämällä sitä vasemmalle, nosta kansi pois ja pane sisään kaksi uutta 1,2 V ladattavaa paristoa tai kaksi 1,5 V AAA-paristoa. Sulje kansi

kääntämällä sitä oikealle. Tärkeää: poista paristot käytön jälkeen ja anna paristokotelon kuivua pesun jälkeen.

Materiaali

LAYAspot on valmistettu Elastomed-materiaalista. Se on ihoystävällistä, hajutonta, erittäin kestävä ja helppohoitoista.

Hoito
Puhdista ennen ensimmäistä käyttöä ja jokaisen käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla.

Varoitus

LAYAspot on tarkoitettu vain ulkoiseen kiihottamiseen. Älä työnnä LAYAspotia emättimeen tai peräsuoleen. LAYAspot ei ole lasten lelu. Säilytä

se poissa lasten ulottuvilta.


Ympäristön hyväksi

Käytä ladattavia paristoja äläkä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana. Hävitä pakkaus ympäristöä säästäten ja kierrätä. Muovipakkaus on valmistettu saastuttamattomasta PET-materiaalista.

FIN

Lisätietoja kaikista FUN FACTORY-tuotteista löytyy osoitteesta

www.funfactory.de



- 1 batterifack för två AAA batterier (1,5 V) eller återuppladdningsbara
- 2 mycket tyst
- 3 stänkskyddad
- 4 komponentkapsel tillverkad i Elastomed
- 5 tillämpningsområde
- 6 bekväma knappar
- 7 hudvänlig

- 1 paristokotelo kahdelle AAA-paristolle (1,5 V) tai ladattavalle paristolle
- 2 erittäin hiljainen
- 3 roisketiivis
- 4 kotelo valmistettu Elastomed-materiaalista
- 5 käyttöalue
- 6 miellyttävät painikkeet
- 7 ihoystävällinen

FUN
FACTORY

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421 / 520.76-0

Fax +49 (0)421 / 520.76-290

info@funfactory.de

www.funfactory.de

love yourself!

FUN
FACTORY

love yourself!

Bruksanvisning
Käyttöohjeet

LAYAspot