

FUN FACTORY

love yourself!

Flexi Felix

Il piccolo animaletto audace

Flexi Felix e' il partner perfetto per tutti coloro che vogliono vivere al meglio la loro vita sessuale provando nuove emozioni. Queste palline flessibili sono prodotte in silicone atossico e nel miglior design oggi presente sul mercato. Il giochino perfetto per gli amanti della stimolazione anale.

Utilizzo

Flexi Felix vanno introdotte analmente o in vagina ed estratte lentamente, cio' consente alle sfere ellittiche, di varie dimensioni, di stimolare in modo gentile e gradevole. La mancanza del cordoncino di espulsione, sostituito



da un unico corpo in silicone flessibile, aiuta nel generare una piu' piacevole stimolazione; l'espulsione e' facilitata dal simpatico "musetto".

Materiale

Flexi Felix e' prodotto con uno speciale e certificato silicone. E' assolutamente atossico, Ipoallergenico, flessibile, estremamente durevole e di facile pulizia.

Pulizia

Assicurarsi di pulire Flexi Felix con acqua tiepida e sapone neutro. IMPORTANTE: Flexi Felix puo' essere usato sia analmente che in vagina per cui e' estremamente importante la pulizia; a tal proposito si raccomanda l'uso di acqua tiepida e sapone neutro.

Palline Anali



Sinnflut

Applicazioni e funzioni

Premere il pulsante di accensione. La vibrazione partira' dal livello piu' basso. Per aumentare l'intensita' della vibrazione spingere la leva verso la punta del vibratore, per diminuirla tirarla in direzione opposta. Ad ogni pressione della leva la potenza della vibrazione variera' attraverso i 9 diversi livelli di intensita'. Tenendo la leva premuta oltre 1 secondo la potenza variera' in maniera indipendente.

Per accedere ad uno dei 3 programmi di vibrazione, porre l'intensita' al massimo e tenere premuta la leva verso il massimo per almeno 3 secondi poi premere ancora verso il massimo e sentirete il cambio della vibrazione. Puoi cambiare il programma premendo la leva verso il massimo. Per abbandonare i 3 programmi tirare la leva verso il minimo.

Carica delle batterie

Il Vibratore "Sinnflut" arriva con le batterie gia' cariche. prima di ricaricare le batterie per la prima volta assicurarsi che le stesse siano completamente scariche poi ricaricare per almeno 10 ore. La potenza totale sara' raggiunta solo dopo 5 cicli completi di scarica e ricarica.

Porre il vibratore sulla base di carica con la leva di controllo della velocita' che deve inserirsi precisamente nel foro sulla base, mai forzare in quanto l'incastro e' fatto per assicurare un giusto e non forzato contatto. Le batterie non si ricaricano se il vibratore non e' posizionato correttamente. Un riscaldamento del vibratore, durante la carica, e' normale e per niente pericoloso. Non e' possibile sovraccaricare. La ricarica delle batterie avviene in circa 10 ore. Se non usato si consiglia la ricarica almeno ogni 3 mesi al fine di



Cura

"Sinnflut" e' prodotto con silicone, un materiale inodore ed ipoallergenico. Cio' lo rende estremamente durevole e facile da pulire. Acqua tiepida e sapone neutro e' tutto cio' che serve per la pulizia.

Evitare di piegare o ruotare la copertura in silicone che potrebbe causare la rottura dello stesso e causare problemi al dispositivo elettrico.

Asciugare completamente il vibratore prima di porlo sulla base di carica. Pulire la base di carica regolarmente. Disconnettere il cavo alimentazione quando non in uso e prima delle operazioni di pulizia. Per la pulizia si raccomanda sapone neutro ed un panno umido. La base di carica non deve essere esposta ad elevata umidita' o bagnato. Asciugare totalmente la base di carica prima di riconnetterla alla presa elettrica.




vibratore ricaricabile

FUN FACTORY e' sinonimo di erotic toys di alta qualita' ed anallergici. Colori nuovi e freschi uniti ad un design accattivante conducono alla unicità dei vibratori, dildos e palline dell'amore della Fun Factory. Qualita' superiore »Made in Germany«. Ulteriori informazioni possono essere trovate a:

www.funfactory.de
www.smartballs.de

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
D-28197 Bremen
Fon + 49 (0) 421 520 76-0
Fax + 49 (0) 421 520 76-29
info@funfactory.de



2006/07

FUN
FACTORY

Vibratore	G I / classic G II TWIST 'N' SHAKE LAYAspot Sinnflut
Palline Anali	Flexi Felix
Palline dell'amore	SMARTBALLS

Manuale d'uso

GI/classic

Manutenzione

Dopo l'uso, pulire con sapone neutro ed acqua tiepida. FARE ATTENZIONE A NON BAGNARE IL MECCANISMO DI CONTROLLO

Apertura

Per aprire il vano batterie, girare verso sinistra l'anello nero del coperchio, e sollevarlo.

Cambio batterie

Inserire 2 batterie stilo AA da 1,5 volts con polarita' contrapposte


Chiusura

Per chiudere il vano batterie riporre il coperchio e girare l'anello nero verso destra.

Operativita'

La velocita' puo' essere regolata in modo progressivo girando la ruota rossa .

Attenzione NON FORZARE A FINE CORSA per non rompere il meccanismo.



vibratore classic

GII

Manutenzione

Dopo l'uso, pulire con sapone neutro ed acqua tiepida. Generation II e' impermeabile. Ciononostante, la custodia deve essere aperta per ventilazione dopo ogni utilizzo.

Apertura

Per aprire premere con forza, su entrambi i lati, del vibratore nei punti indicati dalle X e contemporaneamente tirare a se il coperchio. NON GIRARE!!

Cambio batterie

Prego inserire 2 batterie stilo AA da 1,5 volts con polarita' contrapposte



Chiusura

Per chiudere il vano batterie riporre il coperchio e premere fino ad udire un click-clak.

Operativita'

Il regolatore di velocita' puo' essere girato continuamente in entrambe le direzioni.



I punti di arresto e max velocita' sono marcati.

vibratore generazione II

TWIST 'N' SHAKE

Manutenzione

Dopo l'uso, pulire il corpo in silicone con sapone neutro ed acqua tiepida.

FARE ATTENZIONE A NON BAGNARE IL MECCANISMO DI CONTROLLO

Apertura / Chiusura

Per aprire il vano batterie, estrarre il coperchio del vano facendolo slittare come in foto nella direzione delle frecce

Cambio batterie

Inserire 4 batterie stilo AA da 1,5 volts con polarita' come da disegno. ATTENZIONE: per non scaricare le pile, estrarle dopo ogni utilizzo.



vibratore ruotante

LAYAspot

Il vibratore perfetto

Questo vibratore assolutamente innovativo massaggia e stimola ogni punto erogeno del corpo: multifunzionale, potente ed assolutamente a tenuta stagna per un piacere illimitato.

Cambio batterie

Per aprire ruotare il tappo delle batterie a sinistra e sollevare inserire le batterie. Per chiudere inserire il tappo e girare a destra.

ATTENZIONE inserire le batterie ministilo (AAA) come da disegno rispettando la polarita'. Dopo l'uso in ambiente umido si consiglia di aprire il vano pile per ventilazione.



lay-on vibratore

Uso e funzioni

Porre Laya spot sulla parte del corpo che si desidera stimolare. Tre diversi tipi di vibrazione oltre alla intensita' regolabile attraverso i pulsanti tipo soft-touch + e - permettono una stimolazione da leggera a intensa.

Pulizia

LAYAspot e' prodotto con Elastomed un materiale privo di odore ed ipoallergenico. Cio' rende LAYAspot estremamente durabile nel tempo e di facile pulizia. Usare acqua tiepida e sapone neutro per la pulizia.



SMARTBALLS

Un profondo piacere femminile

Queste straordinarie palline della geisha stimolano, massaggiano e forniscono un allenamento mirato. La loro vibrazione, da dolce ad intensa, unita ad una superficie chiaramente percettibile rinforzano lo charme del massaggio intimo. SMARTBALLS - perche' una muscolatura vaginale ed una pavimentazione pelvica allenate sono in grado di intensificare il piacere intimo. Raccomandate dalle Allevatrici Tedesche.

Utilizzo

SMARTBALLS vanno inserite in sequenza in vagina per un massaggio intimo. Dopo l'uso estrarle con l'ausilio dell'apposito cordoncino. Il loro design permette una facile e totale pulizia. Attenzione: per garantirne una lunga e perfetta efficienza non sbatterle o girarle a spirale.

Materiale

SMARTBALLS sono prodotte con "Elastomed" che e' un materiale atossico ed ipoallergenico, senza odore, estremamente durevole e facile da pulire, per ragioni igieniche anche il cordoncino per l'estrazione e' ricoperto e totalmente impermeabile.

Pulizia

Acqua tiepida e sapone neutro e' tutto cio' che serve per pulire le SMARTBALLS. Disinfettare non serve. Suggerimento: l'utilizzo di un buon lubrificante puo' essere consigliato.



palline dell'amore