

DEU Die gesamte Produktpalette und mehr Informationen zu FUN FACTORY unter *

ENG More information on FUNFACTORY®, including the entire product range, can be found at *

FRA Consultez l'ensemble de la gamme de produits et obtenez de plus amples informations sur

ESP Todo el abanico de productos y más información sobre FUN FACTORY bajo *

ITA Per la collezione completa e per ulteriori informazioni sui prodotti FUN FACTORY fare riferimento a *

PYC Весь ассортимент выпускаемой продукции и подробная информация о FUN FACTORY на сайте *

* www.funfactory.de



MADE IN GERMANY

DEUTSCH

FUN FACTORY steht für ästhetisches Erotikspielzeug aus hochwertigen und hautfreundlichen Materialien. Formvollendetes Design und ein harmonisches Äußeres, kombiniert mit einer überzeugenden Funktionalität verleihen allen FUN FACTORY Produkten ihre Einzigartigkeit.

miniVIBES

Klein aber oho!

Aufregende Stimulation und höchster Lustgewinn in handlichem Format: ideal für unterwegs und passend für fast jede Handtasche!

Anwendung & Funktion

miniVIBES werden vaginal eingeführt und stimulieren dort durch prickelnde Vibrationen. Äußerlich angewendet, z.B. zur Massage der Brustwarzen, des Penis oder der Klitoris, sind sie ein erregender Genuss. Die Vibrationsstärke ist über Tiptasten stufenlos von zart bis intensiv regelbar. Zusätzlich sorgen drei Vibrationsprogramme für abwechslungsreichen Genuss. Um miniVIBES in Betrieb zu nehmen, wird die Plustaste des Gerätes für einige Sekunden gedrückt: das Gerät schaltet sich ein und beginnt auf der niedrigsten Stufe zu vibrieren. Um die Vibrationsintensität zu steigern, wird die Plustaste entweder gedrückt gehalten oder immer wieder erneut betätigt, bis die gewünschte Vibrationsstärke erreicht ist. Hat die Vibrationsstärke ihren Höhepunkt erreicht, schaltet der Vibrator bei erneutem, längerem Drücken der Plustaste auf das erste Programm: langsame Vibrationsimpulse setzen ein. Betätigt man die Plustaste erneut folgt das zweite Programm: die Vibrationssimpulse werden kürzer und schneller. Ein weiteres Drücken der Plustaste startet das dritte und letzte Vibrationsprogramm mit noch schnelleren und intensiveren Vibrationsimpulsen. Wird während eines Programms die Minustaste gedrückt, kehrt das Gerät zur stärksten Stufe der impulsfreien Vibration zurück. Das Gedrückthalten der Minustaste bewirkt die kontinuierliche Abschwächung

der Vibration, nochmaliges Tippen dieser Taste schaltet das Gerät aus.

Öffnen & Schließen |

Batterien auswechseln

Batteriefach durch Drehbewegung nach links öffnen, Kappe abheben und zwei neue 1,2 V Akkus oder zwei 1,5 V AAA Batterien gem. Abbildung einsetzen. Kappe durch Drehung nach rechts wieder schließen. Wichtig: Batterien nach Benutzung unbedingt herausnehmen & ggf. Batteriefach trocknen. Beim Einsatz von wiederaufladbaren Akkus kommt es auf Grund der geringeren Spannung von 1,2 V – gegenüber Batterien 1,5 V – zu einer geringeren Maximalleistung des Motors. Trotzdem wird aus Gründen des Umweltschutzes empfohlen, Akkus zu verwenden (s.u.).

Material

Das für die miniVIBES verwendete Silikon (100 % Highest Quality Silicone) ist strapazierfähig, anti-allergen und leicht zu reinigen.

Pflege

Das Gerät bitte vor Erstgebrauch und nach jeder Anwendung reinigen, lauwarmes Wasser und milder Seife sind hierfür ausreichend. Nach jeder Reinigung und nach Verwendung in feuchter Umgebung bitte das Batteriefach zur Belüftung öffnen.

Tipp

Einige Tropfen Gleitgel sorgen für ein angenehmes Gefühl beim Einführen. FUN FACTORY empfiehlt ein Gleitgel auf Wasserbasis wie FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Warnhinweis

miniVIBES sind NICHT für den analen Gebrauch geeignet!

miniVIBES sind kein Kinderspielzeug – bitte halten Sie sie von Kleinkindern fern!

Kommen die silikonhaltigen miniVIBES mit silikonhaltigem Gleitgel (»BODYFLUID«) in Berührung, kann FUN FACTORY nicht ausschließen, dass das Material unerwünschte Gerüche aufnimmt.

Für unsere Umwelt

Bitte verwenden Sie Akku-Batterien und beachten Sie, dass verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll gehören. Sorgen Sie für eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung und nutzen Sie die dafür vorgesehenen Recyclingmöglichkeiten. Der Blister besteht aus umweltfreundlichem PET-Material.

ENGLISH

FUNFACTORY® stands for esthetic erotic toys made of high-quality and skin-friendly material. A perfect in form design and a harmonious appearance, combined with a convincing functionality lead to the uniqueness of FUNFACTORY® products. Superior quality "Made in Germany".

miniVIBES

Small but watch out!

Exciting stimulation for the utmost of passion in a compact size. Ideal for traveling, it fits easily in any handbag!

Application & Function

miniVIBES are inserted vaginally and stimulate through tingling vibrations. They are an exciting pleasure when applied externally e.g. for the massage of the nipples, the penis or the clitoris. The infinitely variable touch control adjusts the intensity of the vibration. The three vibration programmes provide varied pleasure. To operate miniVIBES press the plus button of the appliance for a few seconds: the appliance switches on and starts to vibrate at the lowest level. To increase vibration intensity either hold the plus button down or keep pressing the plus button until the required vibration intensity is achieved. Once the vibration intensity reaches maximum, the vibrator switches to the first programme when the plus button is held down: slow vibration pulses start. Press the plus button again to start the second programme: the vibration pulses become shorter and faster. Press the plus button again to start the third and last vibration programme with faster and more intensive vibration pulses. Pressing the minus button

during a programme returns the appliance to the highest level of pulse-free vibration. Holding down the minus button gradually reduces the vibration. Press the minus button again to switch the appliance off.

Open & Close | Replace batteries

Open battery compartment using a left turn, lift cover and insert two new 1,2 V storage batteries or two 1,5 V AAA batteries in accordance with the figure. Close cap with a right turn. Important: remove batteries after use and dry battery compartment if necessary. When using rechargeable batteries, the smaller voltage of 1,2 V batteries – rather than 1,5 V batteries – results in a slight decrease in maximum motor performance. In spite of this, we still recommend using rechargeable batteries to protect the environment (s.b.).

Material

The Silicone used for the miniVIBES (100 % Highest Quality Silicone) is body-friendly, flexible, easy to clean and hypoallergenic.

Care

To keep the device hygienically clean, use lukewarm water and mild soap before initial use and after every utilization. Should the device be used in moist surroundings please open the battery panel to air dry.

Tip

A few drops of lubricating gel promise a pleasant feeling when inserting the miniVIBES. FUNFACTORY® recommends a water based lubricating gel like FUNFACTORY® »TOYFLUID«.

Caution

miniVIBES are NOT for anal use!

miniVIBES are not a child's toy. Please keep away from children.

If the silicone miniVIBES comes into contact with a silicone based lubricating gel (»BODYFLUID«), FUNFACTORY® cannot rule out that an unpleasant smell may arise.

For our environment

Please use rechargeable batteries and do not dispose of batteries with the household garbage. Provide for an environmentally

suitable disposal of the packaging and please use the recycling possibilities available. The blister consists of pollution-free PET material.

FRANÇAIS

FUN FACTORY: symbole du jouet érotique d'excellente qualité aux formes esthétiques et aux matières douces. Le design parfait et harmonieux, associé à une fonctionnalité convaincante, offre à tous les produits FUN FACTORY une qualité exceptionnelle. Qualité «Made in Germany».

miniVIBES

Petits mais supers!

Une stimulation unique garantie et un format pratique: idéal quand on est en déplacement, il se glisse dans le sac à main!

Utilisation & Fonctionnement

miniVIBES peuvent être utilisés pour une pénétration vaginale, les vibrations vous donneront alors de fortes sensations. Mais aussi pour les massages de vos zones érogènes entre autre les seins, le clitoris, ou le pénis, ils vous procureront un plaisir excitant. L'intensité de ces dernières est variable et réglable en continu à l'aide de petites touches. Elle va du léger à l'intense. Trois types de vibrations garantissent en outre un plaisir varié. Pour mettre en marche le miniVIBES, appuyez quelques secondes sur la touche «plus» du vibromasseur qui démarre avec les vibrations les plus basses. Afin d'en augmenter l'intensité, maintenir la touche «plus» appuyée ou l'obtention de manière répétitive jusqu'à obtention de l'intensité souhaitée. Lorsque l'intensité des vibrations est à son maximum, appuyer de nouveau longuement sur la touche «plus» et le vibromasseur revient alors au premier type de vibrations: il passe à des impulsions de vibrations lentes. Appuyer encore une fois sur la touche «plus» pour passer au second type de vibrations: les impulsions deviennent plus courtes et plus rapides. Appuyer de nouveau sur la touche «plus» pour passer au troisième et dernier type de vibrations: les impulsions deviennent encore plus rapides et plus intenses. En appuyant sur la touche «moins» pendant l'un des trois programmes,

l'appareil revient au niveau le plus élevé de vibration sans impulsions. La touche «moins» maintenue appuyée entraîne une diminution continue des vibrations. En appuyant une nouvelle fois sur cette touche, le vibromasseur s'éteint.

Ouvrir & Fermer |

Changement des piles

Ouvrir le compartiment à piles en tournant le couvercle vers la gauche, le soulever et insérer deux piles rechargeables neuves de 1,2 V ou deux piles 1,5 V AAA en état de marche selon l'illustration. Refermer le couvercle en le tournant vers la droite.

Important: les piles doivent impérativement être ôtées du compartiment après chaque utilisation. Sécher le boîtier si nécessaire. Lors de l'utilisation de batteries rechargeables, la puissance maximale du moteur est diminuée en raison du plus faible voltage de 1,2 V face aux piles de 1,5 V. Toutefois, l'utilisation des batteries est recommandée pour la protection de l'environnement (cf. ci-dessous).

Matière

La silicone des miniVIBES (100 % Highest Quality Silicone) est élastique, robuste, hypoallergénique et facile à nettoyer.

Entretien

Nettoyer le jouet avant la première utilisation et après chaque utilisation avec de l'eau chaude et du savon. Après chaque nettoyage et après utilisation dans un environnement humide, veuillez ouvrir le boîtier à piles pour aérer.

Conseil

Quelques gouttes de gel lubrifiant offrent une sensation plus agréable lors de l'introduction. Nous vous recommandons d'utiliser le »TOYFLUID« FUN FACTORY à base d'eau.

Attention

miniVIBES NE SONT PAS destinés à un usage anal.

miniVIBES ne sont pas des jouets pour enfants. Ne les laissez pas à la portée des enfants!

Avec un gel à base de silicone (»BODYFLUID«), les miniVIBES risqueraient d'absorber des odeurs indésirables.

Pour notre environnement

Utilisez de préférence des piles rechargeables et veillez à ne pas jeter les piles usagées dans les ordures ménagères. Lorsque vous vous débarrassez de l'emballage, veillez à respecter l'environnement et utilisez les possibilités de recyclage qui vous sont offertes. Le blister est un emballage PET non polluant.

ESPAÑOL

FUN FACTORY es conocido por juguetes cariñosamente eróticos hechos de materiales de calidad superior y compatible con el cuerpo. La combinación perfecta del arte, los colores frescos, y un diseño alegre hacen los productos FUN FACTORY únicos en el mercado. Calidad superior "Made in Germany".

miniVIBES

¡Pequeños pero ojo!

Estimulación excitante y placer extremo en un formato maxicante: ¡ideal para viajes y cabe en cualquier bolso!

Utilización & Funcionamiento

miniVIBES se introducen por la vagina y estimulan gracias a sus picantes vibraciones. Si se aplican por fuera, por ejemplo para realizar un masaje a los pezones, al pene o al clitoris, proporcionan un placer excitante. La intensidad de las vibraciones se puede ajustar sin graduación desde suave hasta intenso a través de las teclas de pulsación. Además, los tres programas de vibraciones proporcionan un placer muy variado. Para poner en funcionamiento el miniVIBES se debe pulsar durante unos segundos la tecla con el signo positivo (+) del aparato: se enciende y comienza a vibrar con la fase de intensidad más baja. Para aumentar la intensidad de las vibraciones o bien se mantendrá pulsada la tecla con el signo positivo o bien se pulsará repetidas veces dicha tecla hasta alcanzar la intensidad de vibraciones deseada. Una vez las vibraciones han alcanzado su máxima intensidad, el vibrador cambia

al primer programa, si se vuelve a pulsar durante un rato la tecla con el signo positivo: se inician unos impulsos de vibración lentos. Volviendo a pulsar la tecla indicada se inicia el segundo programa: los impulsos de vibración son más breves y más rápidos. Y volviendo a pulsar la tecla con este signo se inicia el tercer programa, con unos impulsos de vibración aún más rápidos y más intensos. Si durante el funcionamiento de un programa se pulsa la tecla con el signo negativo (-), el aparato vuelve a la fase más intensa de vibración sin impulsos. Manteniendo pulsada la tecla de signo negativo la vibración se va reduciendo de forma continua, y volviendo a pulsar esta tecla el aparato se apaga.

Abrir & Cerrar | Cambio de baterías

Abrir el compartimento de batería girando a la izquierda, quitar la tapa y colocar dos acumuladores cargados de 1,2 V nuevos o dos baterías AAA de 1,5 V, conforme se indica en las figura. Volver a cerrar la tapa girando a la derecha. Importante: Después del uso se deberán quitar las baterías y, en caso de necesidad, se deberá secar el compartimento de batería.

En el empleo de acumuladores recargables se debe tener en cuenta que los acumuladores de 1,2 V ofrecen un menor rendimiento máximo del motor si se les compara con pilas de 1,5 V. A pesar de esto y con el fin de proteger el medio ambiente, se recomienda la utilización de acumuladores recargables (véase abajo).

Material

La silicona de los miniVIBES (100 % Highest Quality Silicone) es elástica, hipoalergénica y fácil de limpiar.

Cuidado

Mantenimiento y cuidados antes de utilizar el aparato por primera vez y después de cada uso se recomienda lavarlos con agua templada y un jabón suave. Después de cada lavado o después de haberse utilizado en lugar húmedo se recomienda abrir el compartimento de las pilas para su ventilación.

Consejo

Algunas gotas de gel lubricante procuran una aeradable sensación a la hora de la

penetración. FUN FACTORY recomienda un gel lubricante a base de agua como »TOYFLUID«.

Advertencia

¡miniVIBES NO son aptos para el uso anal! miniVIBES no son juguetes para niños. Mantener fuera del alcance de estos.

Si el miniVIBES, que es de silicona, entra en contacto con un gel a base de silicona (»BODYFLUID«), FUN FACTORY no puede garantizar que el material desprenda olores no deseados.

Protección del medio ambiente

Utilizar pilas acumulables y procurar no verter las pilas gastadas a la basura doméstica. Procurar evacuar el embalaje de forma ecológica, aprovechando para ello las instalaciones de reciclaje disponibles en su lugar. El blister se compone de PET, un material ecológico.

ITALIANO

FUN FACTORY è sinonimo di love toys dal design bello ed accattivante e mai volgare, sono prodotti utilizzando Silicone hypoallergenic di qualità medicale. La sapiente unione di design armonioso e colori freschi rendono unici i love toys FUN FACTORY. Qualità superiore "Made in Germany".

miniVIBES

Piccolo ma super!

Stimolazione eccitante per il massimo del piacere in un formato compatto. Ideale da portare in viaggio, sta tranquillamente in ogni borsetta!

Utilizzo & Funzionamento

I miniVIBES stimolano intensamente, le vibrazioni doneranno forti sensazioni. Applicato esternamente sul clitoride, sui capezzoli o sul pene garantiranno una piacevole massaggio. L'intensità della vibrazione si regola agendo sui tasti + e -. Le 3 vibrazioni pulsanti procureranno un piacere ancora più vario. Per accendere i miniVIBES tenere premuto 2 secondi il tasto +, si attiverà la vibrazione meno intensa, pressioni

successive del tasto + aumenteranno detta intensità. Al raggiungimento della massima intensità mantenendo premuto il tasto + si attiva il primo dei tre giochi pulsanti con una lenta vibrazione pulsante, premere ancora il tasto + per passare al successivo che è più breve e veloce. Premendo ancora il tasto + si attiva il terzo programma ancora più veloce de intenso. Premendo il tasto - si torna alla vibrazione più intensa, premendo ancora ripetutamente si scende di intensità fino al totale spegnimento. L'utilizzo di una goccia di FUN FACTORY »TOYFLUID« garantirà un inserimento confortevole riducendo gli attriti.

Aprire & Chiudere | Cambio batterie

Per accedere al vano portapile girare verso sinistra il tappo e sollevarlo. Inserire due batterie AAA. Rispettare la polarità come da disegno in rilievo a fianco del vano di ciascuna batteria. Chiudere riponendo il tappo e girando verso destra. Togliere sempre le batterie dopo l'uso e far ventilare.

Utilizzando batterie ricaricabili, la cui tensione è di 1,2 Volts anziché 1,5 Volts come per le classiche batterie alcaline, si potrà verificare una minore resa nelle performance del motore. A dispetto di ciò noi raccomandiamo di usare batterie ricaricabili per proteggere l'ambiente (veda sotto).

Materiali

Il materiale usato è puro Silicone 100 % qualità medicale, morbido, flessibile, inodore, ipoallergenico e di estremamente facile pulizia.

Cura

Al fine di garantire il massimo livello di igienicità, pulire sempre prima e dopo ciascun utilizzo con acqua tiepida e sapone liquido neutro. Se usato in ambiente umido aprire il vano batterie, estrarre le batterie e ventilare.

Suggerimento

Alcune gocce di gel lubrificante garantiscono una sensazione piacevole durante l'uso dei miniVIBES. FUN FACTORY consiglia un gel lubrificante a base acquosa come FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Attenzione

miniVIBES – NON per uso anale!

miniVIBES – non sono un gioco per bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Nel caso che i miniVIBES silicomici dovessero venire a contatto con un gel lubrificante silicomico (BODYFLUID«), FUN FACTORY non esclude che il materiale possa emanare odori indesiderati.

Per l'ambiente

Si raccomanda l'uso di batterie ricaricabili, assicurarsi che le batterie scariche non siano smaltite nei normali rifiuti di casa. Seguire le istruzioni per uno smaltimento adeguato come raccomandato dalle attuali direttive in vigore. Seguire, ove possibile, la via dello smaltimento riciclabile. Il blister non contiene materiale inquinante PET.

Responsabilità

Gli utilizzatori di questo prodotto si assumono pienamente la responsabilità del suo uso. Né il produttore, né i rivenditori possono essere ritenuti responsabili.

РУССКИЙ

FUN FACTORY simboliziruet esteticheskie eroticheskie igruški, sdelannye iz vysokokachestvennykh i priyatnykh dlya kozhi materialov. Sovershennyi dizayn i garmoonichnaya vneshnost' kombiniruyut s bezuprechnoy funktsional'nost'yu, pridatoy vsem izdeliyam FUN FACTORY ikh nepovtorimost'yu. Kachestvo „Made in Germany“.

miniVIBES

маленькие но удаленные!

Это волнующая стимуляция и наивысшая добавка желания в удобном формате. Идеально для дороги и подходит почти для каждой сумочки!

Применения & Функции

miniVIBES вводятся вагинально и возбуждают волнующими вибрациями. Внешне массируют, например, грудные соски, пенис или клитор, даря возбуждающее наслаждение.

Сила вибрации плавно регулируется клавишами, от нежной до интенсивной. Разнообразному наслаждению дополнительно служат 3 программы вибрации. Чтобы привести miniVIBES в рабочее состояние нажмите клавишу устройства «плюс» на несколько секунд: вибратор включится и начнет вибрировать на самой низкой ступени. Чтобы увеличить интенсивность вибрации нужно надавить на клавишу «плюс» и снова и снова давить на клавишу, что приведет к желаемой ступени вибрации. Если сила вибрации достигла ее вершины, то при более длительном нажатии на клавишу «плюс» можно привести устройство в исходное состояние, на первую программу: вибратор начнет давать медленные импульсы вибрации. Если привести в действие клавишу «плюс», то последует вторая программа: импульсы вибрации становятся короче и быстрее. Дальнейшее давление на клавишу «плюс» запускает третью и последнюю программу вибрации с еще более быстрыми и более интенсивными импульсами вибрации. Если во время работы программы нажать на клавишу «минус», устройство вернется к самой сильной ступени свободной от импульса вибрации. Нажатая клавиша «минус» вызывает непрерывное ослабление вибрации, а повторное нажатие этой клавиши выключает устройство.

Открытие & закрытие | замена батареек

Место для батареек открыть вращательным движением налево, в крышку вставить два новых 1,2 Вольт аккумулятора или две 1,5 Вольт батареек AAA согласно иллюстрации. Крышку вращением вправо снова закрыть. Важно: батареек после использования вибратора нужно обязательно вынуть, а место, где они находились высушить. При использовании повторно заряжаемых аккумуляторов, в связи с незначительным напряжением 1,2 В – по сравнению с батареекми 1,5 В происходит незначительное уменьшение

мощности мотора. Не смотря на это, мы рекомендуем использование аккумулятора в связи с охранной окружающей среды (см. ниже).

Материал

miniVIBES состоят из силикона (100 % Highest Quality Silicone) поэтому очень эластичны, антиаллергичны, прочны и легки в чистке.

Рекомендация по уходу

Перед первым и после каждого последующего использования вибратор нужно мыть теплой водой с мягким мылом. После каждой чистки и после применения в влажном месте, открыть место, где хранятся батарейки для проветривания.

Совет

Капля гели-смазки позаботится о приятном и эфффекте при вводе. FUN FACTORY рекомендует использовать гель на водной основе как например FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Предупреждение

miniVIBES не предназначены для анального использования! Изделия FUN FACTORY не являются игрушками для детей! Пожалуйста, храните вдалеке от маленьких детей!

В случае при использовании

силиконового miniVIBES будет применяться гель-смазка на силиконовой основе (»BODYFLUID«), FUN FACTORY не может исключить появление нежелательных запахов.

Для окружающей среды


Пустые батарейки не выбрасывать с домашним мусором! Пожалуйста, используйте аккумуляторные батарейки! Пожалуйста, пользуйтесь возможностями утилизации! Следите об экологической утилизацией упаковки и используйте для этого предусмотренные возможности. Внутренняя упаковка состоит из удовлетворяющего экологическим требованиям материала PET.

- 1 ansprechendes Design
- 2 absolut wasserdicht*
- 3 100 % Silikon
- 4 drei Vibrationsprogramme
- 5 langlebige Elektronik
- 6 starker, leiser Motor
- 7 stufenlos regulierbare Vibrationsintensität
- 8 Tiptastaten für hohen Bedienungskomfort
- 9 Batteriefach für zwei AAA Batterien [1,5 V] oder Akkus

- 1 appealing design
- 2 absolutely waterproof*
- 3 100 % Silicone
- 4 three vibration programs
- 5 long-lasting electronics
- 6 quiet and powerful motor
- 7 steplessly adjustable vibration intensity
- 8 touch buttons for highly convenient operation
- 9 battery case for two AAA batteries [1,5 V] or rechargeables

- 1 design plaisant
- 2 absolument étanche*
- 3 100 % silicone
- 4 trois programmes de vibration
- 5 électronique durable
- 6 moteur silencieux et puissant
- 7 réglage continu de l'intensité des vibrations
- 8 touches sensorielles permettant un confort d'utilisation
- 9 boîtier pour deux AAA piles [1,5 V] ou deux accus

- 1 diseño agradable
- 2 absolutamente impermeable*
- 3 100 % silicona
- 4 tres programas de vibración
- 5 sistema electrónico de larga vida
- 6 motor silencioso y potente
- 7 intensidad de vibraciones regulable sin graduación
- 8 teclas suaves al contacto confortables
- 9 caja para dos AAA pilas [1,5 V] o dos acumuladores



FUN
FACTORY

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421 520.76-0
Fax +49 (0)421 520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

CE



love yourself!

FUN
FACTORY

love yourself!

Gebrauchsanweisung

Instructions

Mode d'emploi

Instrucciones de uso

Manuale d'uso

Руководство по эксплуатации

miniVIBES

SVE Mer information om alla FUN FACTORY-produkter finns på adressen *

SUO Lisätietoja kaikista FUN FACTORY-tuotteista löytyy osoitteesta *

*www.funfactory.de



MADE IN GERMANY

SVENSKA

FUN FACTORY tillverkar vackra erotiska produkter i högklassigt och hudvänligt material. De unika FUN FACTORY-produkterna kännetecknas av omsorgsfull formgivning, ett balanserat yttre och god tysk kvalitet.

miniVIBES

Fascinerande stimulerande njutning i behändig storlek. Lämpar sig väl för resebruk, ryms behändigt i handväskan!

Användning och funktioner

miniVIBES förs in i vagina där den stimulerar genom vibrationer. Vibrationerna ger behaglig njutning även utvärtes, till exempel genom massage av bröstvårtor penis eller klitoris. Steglös reglering av vibrationsstyrkan. Tre vibrationsprogram ger variation i njutningen. miniVibes används

genom att trycka på plus-knappen några sekunder: apparaten startar och börjar vibrera på den lägsta nivån. Öka vibrationsstyrkan antingen genom att hålla plus-knappen nertryckt eller genom att trycka på den upprepade gånger tills önskad styrka uppnås. När den högsta vibrationsstyrkan har uppnåtts kan man återgå till det första programmet genom att hålla plus-knappen nertryckt: de långsamt pulserande vibrationerna börjar. Det andra programmet startas genom att trycka på plus-knappen på nytt: den pulserande vibrationen blir kortare och snabbare. När man trycker på plus-knappen en gång till börjar det tredje vibrationsprogrammet där de pulserande vibrationerna är snabba och kraftigare. Om man trycker på minus-knappen under programmet återgår apparaten till den

kraftigaste icke-pulserande vibrationen. Om minus-knappen hålls nertryckt avtar vibrationen. Apparaten slås av när man trycker på minus-knappen på nytt.

Öppna och stäng apparaten | batteribyte

Öppna batterifacket genom att vrida locket motsols, lyft av locket och installera två nya 1,2 V återuppladdningsbara batterier eller två 1,5 V AAA-batterier enligt bilden. Stäng locket genom att vrida det medsols. Viktigt: avlägsna batterierna efter bruk och låt batterifacket vid behov torra.

Om återuppladdningsbara batterier används kan batteriernas spänning 1,2 V vara mindre än spänningen 1,5 V i vanliga batterier, och därför når motorn inte lika hög maximal hastighet. Trots detta rekommenderar vi att hänsyn tas till miljön

genom användning av återuppladdningsbara batterier (se nedan).

Material

Det silikon som har använts i miniVIBES (100 % silikon av hög kvalitet) är hudvänligt, elastiskt, lättskött och hypoallergeniskt.

Skötsel

Håll apparaten hygienisk genom att tvätta den med ljummet vatten och en mild tvål före första användningen och efter varje användning. Öppna locket på batterifacket och låt facket torra efter rengöring.

Tips

I kombination med en silikonprodukt rekommenderas ett vattenbaserat glidmedel, till exempel FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Varning!

miniVIBES är ingen barnleksak. Förvara den oåtkomligt för barn.

Om silikonprodukterna kommer i kontakt med ett silikonbaserat glidmedel (»BODYFLUID«), kan en oönskad lukt uppstå.

Miljöhänsyn

Använd återuppladdningsbara batterier och släng inte batterierna med hushållssoptorna. Gör dig av med förpackningsmaterialet på ett miljövänligt sätt och utnyttja tillgängliga återvinningsmöjligheter. Plastförpackningen är tillverkad i icke-förorenande PET-material.

Maahantuoja: Oy Medifon Ab / Helsinki, puh 09-2287 1222.

Valmistaja: FUN FACTORY / Saksa

SUOMI

FUN FACTORY valmistaa kauniita eroottisia tuotteita korkealaatuisesta ja ihoystävällisestä materiaalista. Ainutlaatuiset FUN FACTORY-tuotteet tunnistaa huolellisesta tuotoilusta, sopusoinnuksesta ulkoasusta ja hyvästä saksalaisesta laadusta.

miniVIBES

Sopii hyvin matkakäyttöön, kulkee kätevästi käsilaukussa!

Käyttö ja toiminnot

miniVIBES laitetaan emättimeen, jossa se kiihottaa värisemällä. Väriä tuottavat miellyttävää nautintoa painetaan vielä kerran, alkaa kolmas värinäohjelma, jonka sykkivät väriä ovat nopeampia ja voimakkaampia. Miinus-painikkeen painaminen ohjelman aikana siirtää laitteen takaisin voimakkaimpaan sykkimättömään värinään. Miinus-painikkeen pitäminen pohjassa vähentää

nin ajan: laite käynnistyy ja alkaa väristä matalimmalla tasolla. Väriä voimakkuutta lisätään joko pitämällä plus-painiketta pohjassa tai painelemalla sitä toistuvasti, kunnes saavutetaan haluttu voimakkuus. Kun suurin värinä voimakkuus on saavutettu, laite siirtyy plus-painiketta pohjassa pitämällä ensimmäiseen ohjelmaan: hitaasti sykkivät väriä alkavat. Toinen ohjelma käynnistetään painamalla plus-painiketta uudelleen: sykkivästä värinästä tulee lyhyempää ja nopeampaa. Kun plus-painiketta painetaan vielä kerran, alkaa kolmas värinäohjelma, jonka sykkivät väriä ovat nopeampia ja voimakkaampia. Miinus-painikkeen painaminen ohjelman aikana siirtää laitteen takaisin voimakkaimpaan sykkimättömään värinään. Miinus-painikkeen pitäminen pohjassa vähentää

värinää. Kun miinus-painiketta painetaan uudelleen, laite sammuu.

Avaaminen ja sulkeminen | paristojen vaihto

Avaa paristokotelo kääntämällä sitä vasemmalle, nosta kansi pois ja pane sisään kaksi uutta 1,2 V ladattavaa paristoa tai kaksi 1,5 V AAA-paristoa kaaviokuvan mukaisesti. Sulje kansi kääntämällä sitä oikealle. Tärkeää: poista paristot käytön jälkeen ja anna paristokotelon tarvittaessa kuivua. Kun käytetään ladattavia paristoja, paristojen jännite 1,2 V on pienempi kuin tavallisten paristojen 1,5 V:n jännite, mikä vuoksi moottorin enimmäisnopeus on hieman pienempi. Tästä huolimatta suosittelemme ottamaan ympäristön huomioon ja käyttämään ladattavia paristoja (ks. alla).

Materiaali
miniVIBESissä käytetty silikoni (100 % korkealaatuisinta silikonia) on ihoystävällistä, joustavaa, helppohoitoista ja hypoallergista.

Hoito

Laite pysyy hygieenisenä, kun se puhdistetaan haalealla vedellä ja miedolla saippualla ennen ensimmäistä käyttöä ja jokaisen käytön jälkeen. Puhdistuksen jälkeen avaa paristokotelon kansi ja anna kotelon kuivua.

Vinkki

Silikonituotteen kanssa suositellaan käytettäväksi vesiliukoista liukuvoidetta kuten FUN FACTORY »TOYFLUID« -voidetta.

Varoitus!

miniVIBES ei ole lasten lelu. Se pitää säilyttää poissa lasten ulottuvilta. Mikäli silikonituotteet on kosketuksessa

silikonipohjaiseen (»BODYFLUID«) liukuvoiteeseen, saattaa syntyä epämiellyttävää hajua.

Ympäristön hyväksi

Käytä ladattavia paristoja äläkä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana. Hävitä pakkaus ympäristöä säästäten ja kierrätä. Muovipakkaus on valmistettu säästämättömästä PET-materiaalista.

Importör: Oy Medifon Ab / Helsingfors tfn (09) -2287 1222.

Tillverkare: FUN FACTORY / Tyskland



*vesitiivis oikein suljettuna

*vattentät då rätt sluten

- 1 tilltalande design
- 2 helt vattentät*
- 3 100 procent silikon
- 4 tre vibrationsprogram
- 5 hållbar elektronik
- 6 tyst och kraftig motor
- 7 steglöst reglerbar vibrationsintensitet
- 8 pekknappar för mycket behändig styrning
- 9 batterifack för två AAA-batterier [1,5 V] eller återuppladdningsbara batterier

- 1 miellyttävä muotoilu
- 2 täysin vesitiivis*
- 3 100 % silikonia
- 4 kolme värinäohjelmaa
- 5 pitkäikäiset elektroniikkaosat
- 6 hiljainen ja tehokas moottori
- 7 portaattomasti säädettävä värinän voimakkuus
- 8 helppokäyttöiset kosketuspainikkeet
- 9 paristokotelo kahdelle AAA-paristolle [1,5 V] tai ladattavalle paristolle

FUN
FACTORY

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421|520.76-0
Fax +49 (0)421|520.76-290


info@funfactory.de
www.funfactory.de

CE



FUN
FACTORY

love yourself!



Käyttöohje
Bruksanvisning

love yourself!

miniVIBES

NORSK

miniVIBES



FUN FACTORY står for estetiske erotikkleketøy av høyverdige og hudvennlige materialer. Formfullendt design og et harmonisk ytre kombinert med overbevisende funksjonalitet kjennetegner alle FUN FACTORY produkter. Kvalitet «Made in Germany».

miniVIBES

Små, men åh!

Opphissende stimulering og maksimal gledesgevinst i et håndgripelig format: ideell for reiser og passer i nesten alle håndvesker!

Bruk og funksjon

miniVIBES føres inn vaginalt og stimulerer der gjennom prikkende vibrasjoner. Brukt utvendig, f.eks. til massasje av brystvortene, penis eller klitoris, er de en opphissende nytelse. Vibrasjonsstyrken reguleres trinnløst fra sart til intensivt ved hjelp av berøringsknapper. I tillegg sørger vibrasjonsprogrammer for variert nytelse. For å starte miniVIBES trykker du ned plussknappen på apparatet i noen sekunder; apparatet slås da på og begynner å vibrere på laveste nivå. For å øke vibrasjonsintensiteten må du holde plussknappen nede eller trykke på den flere ganger inntil ønsket vibrasjonsstyrke er nådd. Når vibrasjonsstyrken når maksimum, slår vibratoren seg ved fornyet lengre nedtrykking av plussknappen over til første program, dvs. langsomme vibrasjonsimpulser. Trykker du igjen på plussknappen, følger andre program: vibrasjonsintervallene blir kortere og raskere. Gjentatt nedtrykking av plussknappen starter tredje og siste vibrasjonsprogram med enda raskere og mer intense vibrasjonsimpulser. Trykker du på minusknappen mens programmet går, slår apparatet seg tilbake til sterkeste nivå av impulsfri vibrasjon. Holder du minusknappen nede, fører det til kontinuerlig svekking av vibrasjonen, og med enda et trykk på denne knappen slår apparatet seg helt av.

Åpne og lukke | skifte batterier

Batterirommet åpnes ved å vri dekselet mot venstre. Løft opp dekselet og sett inn to nye 1,2 V ladebatterier eller to 1,5 V AAA-batterier slik figuren viser. Lukk dekselet ved å vri det mot høyre. Viktig: Etter bruk må batteriene tas ut og batterirommet ev. tørkes.

Ladebatterier har lavere spenning enn vanlige batterier – 1,2 V mot 1,5 V – og fører derfor til lavere maksimalytelse i motoren. Likevel anbefales det av miljøhensyn å bruke ladebatterier (se under).

Materiale

Silikonet som benyttes for miniVIBES (100 % Highest Quality Silicone) er slitesterkt, anti-allergent og lett å rengjøre.

Vedlikehold

Før første gangs bruk og etter hver bruk bør apparatet rengjøres med lunkent vann og mild såpe. Etter hver rengjøring og etter bruk i fuktige omgivelser må batterirommet åpnes for lufting.

Tips

Noen dråper glidegel sørger for en behagelig følelse ved innføring. FUN FACTORY anbefaler en vannbasert glidegel som FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Advarsel

miniVIBES er ikke egnet for anal bruk!

miniVIBES er ikke leketøy for barn – oppbevares utilgjengelig for barn!

Kommer de silikonholdige miniVIBES i berøring med silikonholdig glidegel (»BODYFLUID«), kan ikke FUN FACTORY utelukke at materialet tar opp uønsket lukt.



SILICONE



Miljøhensyn

Bruk ladebatterier og husk at brukte batterier ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Sørg for å kaste forpakningen på en miljøvennlig måte. Benytt eksisterende returmogigheter. Blisterpakningen består av miljøvennlig PET-materiale.

- 1 tiltalende design
- 2 helt vanntett*
- 3 100 % silikon
- 4 tre vibrasjonsprogrammer
- 5 langlivet elektronikk
- 6 sterk, stille motor
- 7 trinnløs regulerbar vibrasjonsintensitet
- 8 berøringsknapper for høy betjeningskomfort
- 9 batterirom for to AAA-batterier [1,5 V] eller ladebatterier

